

Motores CA / Motores com freio CA à prova de explosão Edição


07/2003





Instruções de Operação 11216794 / BP





# **SEW-EURODRIVE**













# Índice

















1	Indic	ações importantes	5
2	Indic	ações de segurança	6
3	Estru	utura do motor	7
	3.1	Estrutura geral dos motores CA	7
	3.2	Placa de identificação, denominação dos tipos	
4		ılação	
	4.1	Pré-requisitos	
	4.2	Trabalho preliminar	
	4.3	Instalação do motor	
	4.4	Tolerâncias de instalação	
	4.5	Instalação elétrica	
	4.6	Observações sobre a fiação	14
	4.7	Motores e motores com freio da categoria 2G	
	4.8	Motores da categoria 2D	
	4.9	Motores e motores com freio da categoria 3G	
	4.10	Motores e motores com freio da categoria 3D	
	4.11	Motores e motores com freio da categoria 3GD	
	4.12	Servomotores assíncronos da categoria 3D	
_	4.13	Condições ambientais durante a operação	
5		os de operação e valores limite	
	5.1	Modos de operação admissíveis	39
	5.2	Operação de conversores de frequência com motores das categorias 3G, 3D e 3GD	40
	5.3	Atribuição conversor de frequência / motores assíncronos MOVITRAC® 31C	43
	5.4	Atribuição conversor de freqüência / motores assíncronos MOVIDRIVE®	
	5.5	Motores assíncronos: Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica	45
	5.6	Servomotores assíncronos: Valores limite para corrente e torque	46
	5.7	Servomotores assíncronos: Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica	48
	5.8	Servomotores assíncronos: Atribuição de conversor de frequência	
	5.9	Dispositivos de partida suave	
6	Colo	cação em operação	54
-	6.1	Ajuste necessário dos parâmetros do conversor de freqüência	
	6.2	Alteração do sentido de bloqueio em motores com contra recuo	
	6.3	Fita de aquecimento para motores da categoria II3D	
7		as operacionais	
•	7.1	Falhas no motor	
	7.2	Falhas no freio	
	7.3	Falhas na operação com conversor de frequência	
8	_	eção / Manutenção	
U	8.1		
	8.1 8.2	Intervalos de inspeção e manutenção Trabalho preliminar para a manutenção de motores e freios	
	8.3	Inspeção / Manutenção do motor	
	0.3 Q /	Inspeção / Manutenção do freio BC	65 67











9	Dado	os Técnicos	76
	9.1	Trabalho de comutação, entreferro, torque de frenagem do freio BMG05-8, BC, Bd	76
	9.2	Trabalho de comutação, entreferro de trabalho, torques de frenagem BM15 - 62	
	9.3	Trabalho de comutação permitido do freio	
	9.4	Correntes de operação	81
	9.5	Forças radiais máximas admissíveis	
	9.6	Tipos de rolamentos admissíveis	87
10	Decla	aração de conformidade	88
		Motores e freios da categoria 2G, séries eDT, eDV	
	10.2	Motores da categoria 2D, séries eDT, eDV	89
	10.3	Motores e motores com freio da categoria 3D, séries CT e CV	90
	10.4	Motores e motores com freio da categoria 3G e 3D, séries DT e DV	′ 91
11	Glos	sário	92



# 1 Indicações importantes

Informações de segurança e de advertência

### Observar sempre as indicações de segurança e os avisos contidos neste manual!



### Risco de choque elétrico

Possíveis consequências: ferimento grave ou fatal.



#### Risco mecânico

Possíveis consequências: ferimento grave ou fatal.



#### Situação de risco

Possíveis consequências: ferimento leve ou de pequena importância.



### Situação perigosa

Possíveis consequências: prejudicial à unidade e ao meio ambiente.



Dicas e informações úteis.



Indicações importantes relativas à proteção contra explosão



A leitura deste manual é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia. Por isso, ler atentamente as instruções de operação antes de colocar a unidade em operação!

Este manual contém informações importantes sobre os serviços de manutenção; por esta razão, deverá ser mantido próximo ao equipamento.

### Reciclagem

# Este produto é composto de:



- Ferro
- Alumínio
- Cobre
- Plástico
- · Componentes eletrônicos

Eliminar os materiais de acordo com os regulamentos válidos.



# 2 Indicações de segurança

As seguintes informações de segurança referem-se ao uso de motores.

Quando utilizar **motoredutores**, favor observar adicionalmente também as indicações de segurança para redutores nas respectivas instruções de operação.

Favor observar também as indicações de segurança adicionais nos diversos capítulos destas instruções de operação.



Misturas gasosas explosivas ou concentrações de pó podem causar ferimentos graves ou fatais quando em contato com peças de equipamentos elétricos que estejam quentes, ou sejam móveis ou condutoras de eletricidade.

Todos os trabalhos de montagem, conexão, colocação em operação, assim como manutenção e conservação deverão ser executados somente por profissionais qualificados e sob observação estrita:

- deste manual,
- · das etiquetas de aviso e de segurança no motor/motoredutor,
- de todas as outras documentações de projeto, instruções de colocação em operação e demais esquemas de ligações,
- das exigências e dos regulamentos específicos para o sistema,
- dos regulamentos nacionais/regionais aplicáveis (proteção contra explosão/segurança/prevenção de acidentes).

### Utilização conforme as especificações

Os motores / motoredutores são destinados para a utilização em sistemas industriais. Obedecem às normas e aos regulamentos aplicáveis:<sup>1</sup>

- EN 50014
- EN 50018 para proteção do tipo "d"
- EN 50019 para proteção do tipo "e"
- EN50021 para proteção do tipo "n"
- EN50281-1-1 para "proteção contra explosão por acúmulo de pó"

Cumprem as exigências da diretriz 94/9/UE.

Os dados técnicos e as informações sobre as condições de operação admissíveis estão indicados na placa de identificação e nestas instruções de operações.

É fundamental que toda a informação especificada seja respeitada!

## Transporte / Armazenamento

No ato da entrega, inspecionar o material para verificar se há danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informar imediatamente a empresa transportadora. Pode ser necessário evitar a colocação em operação.

Apertar firmemente os olhais de suspensão. Eles são projetados somente para o peso do motoredutor/motor; não colocar nenhuma carga adicional.

Os olhais de suspensão fornecidos estão de acordo com DIN 580. É fundamental respeitar as cargas e regras ali especificadas. Se houver dois olhais de suspensão/transporte montados no motoredutor/motor, então ambos os olhais poderão ser utilizados para o transporte. Neste caso, os ângulos nos dois cabos não deverão exceder 45°, de acordo com a DIN 580.

Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado. Antes da colocação em operação, retirar todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte.

<sup>1</sup> Só podem ser utilizados de acordo com os dados na documentação técnica da SEW-EURODRIVE e de acordo com os dados na placa de identificação.






# 3 Estrutura do motor



A figura a seguir representa a estrutura geral dos motores. Serve apenas como auxílio na atribuição das peças nas listas de peças de reposição. Algumas diferenças poderão ser encontradas dependendo do tamanho do motor e da sua versão!

# 3.1 Estrutura geral dos motores CA



[1]	Rotor, completo	[31]	Chaveta	[107]	Deflector	[131]	Junta tampa
[2]	Anel de retenção	[32]	Anel de retenção	[111]	Tampa	[132]	Caixa de ligação – tampa
[3]	Chaveta	[35]	Calota do ventilador	[112]	Caixa de ligação parte inferior	[134]	Bujão
[7]	Flange do motor do lado A	[36]	Ventilador	[113]	Parafuso de cab. cilíndrica	[135]	Retentor
[9]	Bujão	[37]	Retentor "V"	[115]	Placa de bornes		
[10]	Anel de retenção	[41]	Arruela ondulada	[116]	Braçadeira de aperto		
[11]	Rolamento de esferas	[42]	Tampa lado B	[117]	Parafuso sextavado		
[12]	Anel de retenção	[44]	Rolamento de esferas	[118]	Anel de pressão		
[13]	Parafuso sextavado	[100]	Porca sextavada	[119]	Parafuso Torx		
[16]	Estator, completo	[101]	Anel de pressão	[123]	Parafuso sextavado		
[20]	Anel Nilos	[103]	Pino roscado	[129]	Bujão		
[22]	Parafuso sextavado	[106]	Retentor	[130]	Retentor		

# 3.2 Placa de identificação, denominação dos tipos

Placa de identificação dos motores da categoria 2

Exemplo: categoria 2G





Fig. 1: Placa de identificação da categoria 2G


51947AXX

### Denominação do tipo

Exemplo: motores e motofreios CA categoria 2G



### Exemplo: número de série







# Placa de identificação de motores da categoria 3: tipo DR, DT, DV Exemplo: categoria 3G





Fig. 2: Placa de identificação


51953AXX

## Denominação do tipo

Exemplo: motores e motofreios CA categoria 3G



## Exemplo: número de série





# G E

# Estrutura do motor

Placa de identificação, denominação dos tipos

Placa de identificação de motores da categoria 3: tipo CT, CV Exemplo: categoria 3D




Fig. 3: Placa de identificação


52008AXX

# Denominação do tipo

Exemplo: servomotor (freio) assíncrono categoria II3D



### Exemplo: número de série









Durante a instalação, é fundamental observar as instruções de segurança do capítulo 2!

# 4.1 Pré-requisitos

O acionamento só deve ser instalado quando:

- os dados na placa de identificação do acionamento estiverem de acordo com a utilização autorizada em áreas explosivas (grupo do equipamento, categoria, zona, classe de temperatura, temperatura máxima de superfície),
- os dados na placa de identificação do acionamento corresponderem à tensão da rede.
- o acionamento não estiver danificado (nenhum dano resultante do transporte ou armazenamento).

# 4.2 Trabalho preliminar


Os eixos do motor devem estar completamente limpos de agentes anticorrosivos, contaminação ou outros (usar um solvente comercialmente disponível). Certificar-se de que o solvente não entre em contato com os lábios dos retentores ou com a correia em V – risco de danos no material!

Armazenamento por longos períodos de motores

- Observar que após um período de armazenamento superior a um ano há uma redução da vida útil da graxa nos rolamentos.
- Verificar se o motor absorveu umidade durante o período de armazenamento. Para tanto é necessário medir a resistência do isolamento (tensão de medição 500 V).



A resistência do isolamento ( $\rightarrow$  gráfico abaixo) depende muito da temperatura! Será necessário secar o motor se a resistência do motor não atingir os valores do gráfico abaixo.






# Secagem do motor

Aquecer o motor

- com ar quente ou
- usando um transformador de isolamento.
  - Ligar os enrolamentos em série (→ figura seguinte).
  - Tensão alternada auxiliar máx. de 10 % da tensão nominal com máx. 20 % da corrente nominal.



01730APT

Terminar o processo de secagem quando a resistência de isolamento ultrapassar o valor mínimo.

Verificar a caixa de ligação para controlar se:

- o interior está limpo e seco,
- os componentes de conexão e fixação não apresentam sinais de corrosão,
- · as juntas de vedação estão em bom estado,
- os cabos estão perfeitamente fixados; caso contrário, limpar ou substituir.

# 4.3 Instalação do motor



O motor ou motoredutor poderá ser montado ou instalado exclusivamente na forma construtiva indicada, sobre uma base plana, livre de trepidações e rígida.

Alinhar cuidadosamente o motor e a máquina acionada, para evitar cargas inadmissíveis nos eixos de saída (observar as forças radiais e axiais admissíveis!).

Evitar choques ou batidas no eixo de saída.

Proteger as formas construtivas verticais, por meio de uma cobertura, contra a penetração de líquidos e corpos estranhos (chapéu de proteção C).

Manter desobstruída a passagem do ar de refrigeração e impedir a reaspiração de ar quente expelido por outras unidades.

Balancear com meia chaveta as peças a serem montadas posteriormente no eixo (os eixos de motores estão balanceados com meia chaveta).

Eventuais furos para drenagem da água de condensação estão obturados com tampões plásticos, podendo ser abertos somente em caso de necessidade; furos para drenagem não são admissíveis, uma vez que podem invalidar maiores graus de proteção.

Em caso de utilização de polias de correia, usar apenas correias que não adquiram carga eletroestática.

Para motores com freio e com alívio manual: aparafusar a alavanca manual (alívio manual com retorno automático) ou o parafuso de alívio (com alívio manual travado).





Instalação em locais úmidos ou ao ar livre Se possível, dispor a caixa de ligação com as entradas direcionadas para baixo.

Aplicar massa para vedações nas roscas de prensa cabos e nos tampões cegos e apertar bem – em seguida repintar.

Vedar bem a entrada para cabos.

Antes da remontagem, limpar bem as superfícies de vedação da caixa de ligação e das tampas da caixa de ligação; as juntas deverão estar coladas as juntas em um lado. Substituir as juntas fragilizadas!

Se necessário, retocar a pintura anticorrosiva.

Verificar o grau de proteção.

# 4.4 Tolerâncias de instalação

Extremidade do eixo	Flange
Tolerância no diâmetro de acordo com DIN 748  • ISO k6 para Ø ≤ 50 mm  • ISO m6 para Ø > 50 mm  • Furo de centração de acordo com DIN 332, forma DR	Tolerância de encaixe de centração de acordo com DIN 42948  • ISO j6 para Ø ≤ 230 mm  • ISO h6 para Ø > 230 mm

# 4.5 Instalação elétrica



Durante a instalação, é fundamental observar as instruções de segurança do capítulo 2!

Observar as determinações adicionais

Além das determinações gerais de instalação em vigor para equipamentos elétricos de baixa tensão (p.ex. na Alemanha DIN VDE 0100, DIN VDE 0105) também é necessário agir de acordo com as determinações especiais para as instalações elétricas em áreas potencialmente explosivas (decreto da segurança operacional na Alemanha; EN 60 079-14; EN 50 281-1-2 e determinações específicas de sistemas).

Utilizar os esquemas de ligações O motor só pode ser conectado de acordo com o esquema de ligações fornecido juntamente com o motor. **Não ligar nem colocar o motor em operação se não dispuser do esquema de ligações.** A SEW-EURODRIVE fornece o esquema de ligações válido gratuitamente sob solicitação.



Para a alimentação do motor e do freio, utilizar contatores da categoria CA-3 de acordo com EN 60947-4-1.





# Instalação Observações sobre a fiação

# Entradas de cabos

As caixas de ligação são equipadas com furos roscados métricos, de acordo com EN 50262. Na entrega, todos os furos são providos de tampas com certificado ATEX.

Para estabelecer uma **entrada de cabo correta**, as tampas devem ser substituídas por **prensas cabos com alívio de tensão e com certificado ATEX**. A prensa cabos deve ser selecionada de acordo com o diâmetro externo do cabo utilizado.

Após a instalação estar completa, todas **as entradas de cabos não utilizadas devem ser** fechadas com uma tampa com certificado ATEX (→ Observar o grau de proteção).

# 4.6 Observações sobre a fiação

Proteção contra interferência das unidades de controle de freios Para a proteção contra interferência das unidades de controle de freios, os cabos de freios e os cabos de potência chaveada não devem ser instalados no mesmo condutor para cabos.

Cabos de potência chaveada são, particularmente:

- Cabos de saída de conversores de freqüência e servoconversores, conversores CA/
   CC, unidades de partida suave e unidades com freio,
- Cabos de alimentação de resistores de frenagem e semelhantes, etc.

Proteção contra interferências de dispositivos de proteção de motores Para a proteção contra interferência de dispositivos de proteção de motores SEW-EURODRIVE (sensores de temperatura TF, termostatos TH em enrolamentos):

- Cabos de alimentação blindados separadamente podem ser instalados junto com os cabos de potência chaveada, no mesmo condutor para cabos.
- Cabos de alimentação não blindados separadamente não devem ser instalados junto com os cabos de potência chaveada, no mesmo condutor para cabos.





# 4.7 Motores e motores com freio da categoria 2G

## Informações gerais

Os motores SEW-EURODRIVE à prova de explosão das séries eDT e eDV destinamse à utilização na zona 1 e atendem às exigências do grupo II, categoria 2G. O tipo de proteção determinante é "e", de acordo com EN 50 019.

# Freios com proteção anti-deflagrante do tipo "d"

Além disso, a SEW-EURODRIVE oferece freios do grau de proteção "d" de acordo com EN 50 018 para uso em áreas potencialmente explosivas. Nos motores com freio, a proteção anti-deflagrante refere-se unicamente à região do freio. O motor em si e as conexões ao freio têm proteção do tipo "e".

### Caixas de ligacões

As caixas de ligações têm proteção do tipo "e".

### Símbolo "X"

Se a designação "X" acompanhar o número do certificado de conformidade ou o certificado de teste CE, consultar as condições especiais neste certificado para uma operação segura com os motores.

### Classes de temperatura

Os motores estão autorizados para as classes de temperatura T3 e/ou T4. A classe de temperatura do motor encontra-se na placa de identificação, na declaração de conformidade ou no certificado de teste CE fornecido com o motor.

#### Prensa cabos

Para a entrada de cabos, utilizar exclusivamente as prensas cabos com certificado ATEX e com grau de proteção mínimo IP54.

### Proteção contra temperaturas de superfície elevadas inadmissívois

O tipo de proteção do aumento de segurança requer que o motor seja desligado antes de atingir a temperatura de superfície máxima permitida.

A desconexão pode ser feita através de disjuntor de proteção do motor ou termistor (tipo PTC). Consultar o certificado de teste CE para maiores informações.

# Proteção exclusiva com disjuntor de proteção do motor

Na instalação com disjuntor de proteção do motor de acordo com EN 60 947, observar o seguinte:

- O tempo de resposta do disjuntor de proteção do motor deve ser menor (na relação da corrente de partida indicada na placa de identificação I<sub>A</sub>/I<sub>N</sub>) que o tempo de motor bloqueado t<sub>F</sub>.
- O disjuntor de proteção do motor deve ser imediatamente desligado em caso de falha de fase.
- O disjuntor de proteção do motor deve ser aprovado por um órgão autorizado e dispor de um número de inspeção correspondente.
- O disjuntor de proteção do motor deve ser ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na placa de identificação ou no certificado de teste de protótipo da CE.





Motores e motores com freio da categoria 2G

Proteção exclusiva com termistor tipo PTC Na instalação com termistor tipo PTC e relé de acordo com EN 60947, observar o seguinte:

De acordo com EN 60947, o relé para termistor para motores e freios controlados e protegidos exclusivamente de forma térmica com termistor tipo PTC (TF), deve ser aprovado por um órgão autorizado e receberá um número de inspeção correspondente. Quando o relé para termistor atuar, todos os pólos do motor devem ser desligados da rede.

Proteção com disjuntor de proteção do motor e com termistor tipo PTC adicional.

As condições para a proteção exclusiva com disjuntores também se aplicam nesta situação. A proteção com termistores tipo PTC apenas significa uma medida de proteção suplementar, irrelevante para o certificado de autorização de operação em áreas potencialmente explosivas.




É exigida a prova da eficácia do equipamento de proteção antes da colocação em operação.





# Conexão do motor

Em motores com uma placa de bornes com pinos roscados ranhurados [1] de acordo com a diretriz 94/9/UE (→ figura seguinte), só é possível conectar o motor usando os terminais de cabos [3], de acordo com DIN 46 295. Os terminais de cabos [3] são fixos com porcas de pressão com anilha de retenção integrada [2].



06342AXX

Alternativamente é possível usar um condutor sólido de seção circular para a conexão, cujo diâmetro deve corresponder à largura da ranhura do pino roscado de ligação ( $\rightarrow$  tabela seguinte).

Tamanho do motor	Borne	Largura da ranhura do pino roscado de ligação [mm]	Torque da porca de pressão [Nm]	
eDT 71 C, D				
eDT 80 K, N				
eDT 90 S, L	KB0	2.5	3.0	
eDT 100 LS, L				
eDV 100 M, L				
eDV 112 M	KB02	3.1	4.5	
eDV 132 S	NB02	3.1		
eDV 132 M, ML	KB3	4.3	6.5	
eDV 160 M	1703	4.3	0.5	
eDV 160 L	KB4	6.2	12.0	
eDV 180 M, L		6.3	12.0	

#### Conexão do motor



É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações válido! Se o esquema de ligações não estiver disponível, não ligar ou colocar o motor em operação.

É possível encomendar os seguintes esquemas de ligações à SEW-EURODRIVE, indicando a referência do motor ( $\rightarrow$  capítulo "Código do tipo, placa de identificação"):



Tipo	Número de pólos	Esquema de ligações correspondente (designação/número)
eDT e eDV	4, 6, 8	DT13 / 08 798_6
eDT e eDV	8/4	DT33 / 08 799_6
eDT com freio BC	4	AT101 / 09 861_4
eDT com freio Bd	4	A95 / 08 840_9



# 1

## Instalação

# Motores e motores com freio da categoria 2G

Verificação das seções transversais dos cabos Verificar as seções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nos regulamentos sobre instalações elétricas aplicáveis e nas exigências do local de instalação.

Verificação das conexões dos enrolamentos

Verificar as conexões dos enrolamentos na caixa de ligação e apertá-las se necessário (→ observar o torque, ver página 17).

**Termistor** 

Termistor TF (DIN 44082), caso exista como única proteção ou proteção complementar:

- Conectar de acordo com as prescrições do fabricante do relé e com o esquema de ligações anexo, os cabos devem ser colocados separados dos cabos de alimentação.
- Aplicar tensão de < 2,5 V<sub>CC</sub>



Comprovar a eficácia da monitoração antes da colocação em operação.

#### Conexão do freio

O freio à prova de explosão BC (Bd) (EExd) é aliviado eletricamente. O freio é aplicado mecanicamente quando a alimentação é desligada.

Inspeção das aberturas de ignição

Inspecionar as aberturas de ignição do freio à prova de explosão antes da conexão, pois são elementos de grande importância na proteção contra explosões. As aberturas de ignição não devem ser pintadas nem tapadas.

Verificação das seções transversais dos cabos As seções transversais dos cabos de ligação do retificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir a operação correta do freio ( $\rightarrow$  Capítulo "Dados Técnicos", "Correntes de serviço").

Conexão do freio

O retificador de freio SEW-EURODRIVE é instalado e ligado no painel elétrico de acordo com os esquemas de ligações, distante de áreas potencialmente explosivas. Conectar os cabos entre o retificador e a caixa de ligação do freio separada no motor.

#### Termistor

Termistor TF (DIN 44082):

- Conectar de acordo com as prescrições do fabricante do relé e com o esquema de ligações anexo, os cabos devem ser colocados separados dos cabos de alimentação.
- Aplicar tensão de < 2,5 V<sub>CC</sub>



Comprovar a eficácia da monitoração antes da colocação em operação.





# 4.8 Motores da categoria 2D

Informações gerais Os motores SEW-EURODRIVE das séries eDT e eDV à prova de explosão por acúmulo de pó são indicados para a utilização na zona 21 e atendem às exigências do grupo II, categoria 2D, de acordo com EN 50 014 e EN 50 281-1-1.

Caixas de ligações

As caixas de ligações têm grau de proteção IP65.

Símbolo "X"

Se a designação "X" acompanhar o número do certificado de conformidade ou o certificado de teste CE, consultar as condições especiais neste certificado para uma operação segura com os motores.

Temperaturas de superfície

A temperatura máxima de superfície é de 120 °C.

Prensas cabos

Para a entrada de cabos, utilizar exclusivamente prensas cabos com certificado ATEX e com grau de proteção mínimo IP54.

Proteção contra temperatura de superfície elevada inadmissível A proteção contra explosão é garantia pelo fato do motor ser desligado antes de atingir a temperatura de superfície máxima admissível.

O desligamento é feito através do disjuntor de proteção do motor e do termistor tipo PTC.

Características e ajustes do disjuntor de proteção do motor Na instalação do disjuntor de proteção do motor de acordo com EN 60 947, observar o seguinte:

- O disjuntor de proteção do motor deve ser imediatamente desligado em caso de falha de fase.
- O disjuntor de proteção do motor deve ser aprovado por um órgão autorizado e dispor de um número de inspeção correspondente.
- O disjuntor de proteção do motor deve ser ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na placa de identificação.

Características do relé do termistor tipo PTC

Na instalação do relé para termistor de acordo com EN 60947, observar que é possível utilizar somente dispositivos aprovados por um órgão autorizado e com um número de inspeção correspondente.




É exigida a prova da eficácia do equipamento de proteção antes da colocação em operação.



# Conexão do motor

Em motores com uma placa de bornes com pinos roscados ranhurados [1] de acordo com ATEX100a (→ figura seguinte ) conectar o motor somente com os terminais de cabos [3], de acordo com DIN 46 295. Os terminais de cabos [3] são fixos com porcas de pressão com anilha de retenção integrada [2].



06342AXX

Alternativamente é possível efetuar a conexão com um condutor sólido de seção circular, cujo diâmetro deve corresponder à largura da ranhura do pino roscado de ligação ( $\rightarrow$  tabela seguinte).

Tamanho do motor	Borne	Largura da ranhura do pino roscado de ligação [mm]	Torque da porca de pressão [Nm]	
eDT 71 C, D				
eDT 80 K, N				
eDT 90 S, L	KB0	2.5	3.0	
eDT 100 LS, L				
eDV 100 M, L				
eDV 112 M	KB02	3.1	4.5	
eDV 132 S	NB02	3.1	4.3	
eDV 132 M, ML	KB3	4.3	6.5	
eDV 160 M	ND3	4.5	0.5	
eDV 160 L	KB4	6.3	12.0	
eDV 180 M, L	ND4	0.3	12.0	





### Conexão do motor



É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações válido! Se o esquema de ligações não estiver disponível, não ligar ou colocar o motor em operação.

É possível encomendar os seguintes esquemas de ligações à SEW-EURODRIVE, indicando a referência do motor (→ capítulo "Código do tipo, placa de identificação"):



Tipo	Número de pólos	Esquema de ligações correspondente (designação/número)
eDT e eDV	4	DT13 / 08 798_6

Verificação das seções transversais dos cabos Verificar as seções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nos regulamentos sobre instalações elétricas aplicáveis e nas exigências do local de instalação.

Verificação das conexões dos enrolamentos

Verificar as conexões dos enrolamentos na caixa de ligação e apertá-las se necessário (→ observar o torque de acordo com este capítulo).

**Termistor** 

Termistor TF (DIN 44082):

- Conectar de acordo com as prescrições do fabricante do relé e com o esquema de ligações anexo, os cabos devem ser colocados separados dos cabos de alimentação.
- Aplicar tensão de < 2,5 V<sub>CC</sub>

Verificação da tampa da caixa de ligação Quando fechar a tampa da caixa de ligação:

- garantir que as juntas na superfície estejam sem pó,
- verificar se a vedação está em boas condições, substitui-la se necessário.



Comprovar a eficácia da monitoração antes da colocação em operação.



# 1

# Instalação

Motores e motores com freio da categoria 3G

## 4.9 Motores e motores com freio da categoria 3G

Informações gerais Os motores SEW-EURODRIVE para áreas potencialmente explosivas das séries DT e DV com tipo de proteção EExnA para utilização na zona 2 atendem às exigências do grupo II, categoria 3G, de acordo com as normas EN 50 014 e EN 50 021.

Grau de proteção IP54

Os motores SEW-EURODRIVE da categoria 3G são fornecidos com o grau de proteção mínimo de IP54, de acordo com EN 60 034.

Classe de temperatura

Os motores são concebidos para a classe de temperatura T3.

Prensas cabos

Para a entrada de cabos, utilizar exclusivamente as prensas cabos com certificado ATEX e com grau de proteção mínimo IP54.

Proteção contra temperaturas de superfície elevadas inadmissíveis O tipo de proteção "sem faíscas" permite uma operação segura em condições operacionais normais. Em caso de sobrecarga, o motor deve ser desligado de forma segura para evitar temperaturas de superfície elevadas inadmissíveis.

A desconexão pode ser feita através de disjuntor de proteção do motor ou termistor (tipo PTC). Os tipos de operação dependentes da proteção do motor admitidos encontramse listados no capítulo "Modos de operação". Os motores com freio e motores de pólos comutáveis da categoria 3G são equipados pela SEW-EURODRIVE com termistores tipo PTC.

Proteção exclusiva com disjuntor de proteção do motor Na instalação com disjuntor de proteção do motor de acordo com EN 60 947, observar o seguinte:

- O disjuntor de proteção do motor deve ser imediatamente desligado em caso de falha de fase.
- O disjuntor de proteção do motor deve ser ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na placa de identificação.
- Motores de pólos comutáveis devem ser protegidos com disjuntores de proteção de motores inter-bloqueados, um para cada número de pólos.

Proteção exclusiva com termistor tipo PTC (TF)

Na instalação com termistor tipo PTC, observar que a avaliação do sensor ocorre através de um dispositivo autorizado para o efeito e, conseqüentemente, atende à diretriz 94/9/UE. Quando o dispositivo atuar, todos os pólos do motor deverão ser desligados da rede.



É exigida a prova da eficácia do equipamento de proteção antes da colocação em operação.





### Conexão do motor



É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações válido! Se o esquema de ligações não estiver disponível, não ligar ou colocar o motor em operação.

É possível encomendar os seguintes esquemas de ligações à SEW-EURODRIVE, indicando a referência do motor (→ Capítulo "Placa de identificação, designação de tipo"):



Tipo	Número de pólos	Ligação	Esquema de ligações corres- pondente (designação/número)
	2, 4, 6, 8	$\Delta$ / $\perp$	DT13 / 08 798_6
	4/2, 8/4	△/人人	DT33 / 08 799_6
	Todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	人/人	DT43 / 08 828_7
DT, DV	Todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	$\Delta I \lambda$	DT45 / 08 829_7
	Todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	人/△	DT48 / 08 767_3
	4/2, 8/4	△/人人	DT53 / 08 739_1
DR	4	△/人	DT14 / 08 857 0003


Verificação das seções transversais dos cabos Verificar as seções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nos regulamentos sobre instalações elétricas aplicáveis e nas exigências do local de instalação.


Verificação das conexões dos enrolamentos

Verificar as conexões dos enrolamentos na caixa de ligação e apertá-las se necessário.

Conexão do motor

Em motores de tamanho 63, os cabos de alimentação devem ser fixos na régua de terminais da mola de tração de acordo com o esquema de ligações. Conectar o fio terra à conexão do cabo de proteção, de forma que o terminal e a carcaça estejam separados por uma presilha:








Fig. 4: Comutação Y /comutação △ / conexão do cabo de proteção


51961AXX


# Instalação Motores e m

# Motores e motores com freio da categoria 3G

Peças miúdas de conexão

Em motores de tamanho 71 a 132S, retirar todas as peças miúdas de conexão do saco plástico e instalá-las (→ figura seguinte):





01960BXX 03131AXX

[1] Pino roscado terminal [5] Porca superior

[2] Anel de pressão [6] Arruela

[3] Presilha [7] Conexão externa

[4] Condutor de saída do motor [8] Porca inferior

Dispor os cabos e as ligações de acordo com o esquema de ligações e apertá-las com firmeza (observar o torque  $\rightarrow$  tabela seguinte):

Diâmetro do pino roscado terminal	Torque da porca hexagonal [Nm]
M4	1.2
M5	2
M4	3
M8	6
M10	10

### **Termistor**

Termistor TF (DIN 44082):

- Conectar de acordo com as prescrições do fabricante do relé e com o esquema de ligações anexo, os cabos devem ser colocados separados dos cabos de alimentação.
- Aplicar tensão de < 2,5 V<sub>CC</sub>



Comprovar a eficácia da monitoração antes da colocação em operação.





### Conexão do freio

O freio BMG/BM é aliviado eletricamente. O freio é aplicado mecanicamente quando a alimentação é desligada.

Observar os valores limite de trabalho de comutação admissíveis É fundamental respeitar os valores limite de trabalho de comutação admissíveis (→ Capítulo "Dados Técnicos"). O projetista do sistema é responsável por garantir o correto dimensionamento do sistema de acordo com os regulamentos de planejamento de projeto da SEW-EURODRIVE e os dados de frenagem especificados no respectivo documento.



Caso contrário, não é garantida a proteção contra explosão do freio.

Verificação da função do freio

Verificar o funcionamento correto do freio antes da colocação em operação, de modo a garantir que a lona do freio não esteja em atrito, o que poderia conduzir a um sobreaquecimento.

Verificação das seções transversais dos cabos As seções transversais dos cabos de ligação do retificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir a operação correta do freio ( $\rightarrow$  Capítulo "Dados Técnicos", Correntes de serviço).

Conexão do retificador do freio

Dependendo da versão e função, o retificador do freio ou a ativação do freio SEW-EURODRIVE é instalado e ligado no painel elétrico, afastado de áreas potencialmente explosivas e de acordo com os esquemas de ligações. Conectar os cabos entre o retificador no painel elétrico e o freio no motor.

Operação a temperaturas ambiente elevadas Se a placa de identificação indicar que os motores podem ser operados em uma temperatura ambiente > 50 °C (padrão: 40 °C), garantir que os cabos e entradas de cabo utilizados sejam adequados a temperaturas  $\geq$  90 °C.



# 1

# Instalação

Motores e motores com freio da categoria 3D

## 4.10 Motores e motores com freio da categoria 3D

Informações gerais Os motores SEW-EURODRIVE das séries DT e DV à prova de explosão por acúmulo de pó são indicados para a utilização na zona 22 e atendem às exigências do grupo II, categoria 2D, de acordo com EN 50 014 e EN 50 281-1-1.

Grau de proteção

Os motores SEW-EURODRIVE da categoria II3D são fornecidos com o grau de proteção mínimo de IP54, de acordo com EN 60 034.

Temperatura da superfície

A temperatura máxima de superfície é de 120 °C (classificação térmica B) ou 140 °C (classificação térmica F).

Prensas cabos

Para a entrada de cabos, utilizar exclusivamente as prensas cabos com certificado ATEX e com grau de proteção mínimo IP54.

Proteção contra temperaturas de superfície elevadas inadmissíveis Os motores à prova de explosão por acúmulo de pó da categoria 3 permitem uma operação segura em condições operacionais normais. Em caso de sobrecarga, o motor deve ser desligado de forma segura para evitar temperaturas de superfície elevadas inadmissíveis.

A desconexão pode ser feita através de disjuntor de proteção do motor ou termistor (tipo PTC). Os tipos de operação dependentes da proteção do motor admitidos encontramse listados no capítulo "Modos de operação". Os motores com freio e motores de pólos comutáveis da categoria 3D são equipados pela SEW-EURODRIVE com termistores tipo PTC.

Proteção exclusiva com disjuntor de proteção do motor Na instalação com disjuntor de proteção do motor de acordo com EN 60 947, observar o seguinte:

- O disjuntor de proteção do motor deve ser imediatamente desligado em caso de falha de fase.
- O disjuntor de proteção do motor deve ser ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na placa de identificação.
- Motores de pólos comutáveis devem ser protegidos com disjuntores de proteção de motores inter-bloqueados, um para cada número de pólos.

Proteção exclusiva com termistor tipo PTC (TF) Na instalação com termistor tipo PTC, observar que a avaliação do sensor ocorre através de um dispositivo autorizado para o efeito e, conseqüentemente, atende à diretriz 94/9/UE. Quando o dispositivo atuar, todos os pólos do motor deverão ser desligados da rede.



É exigida a prova da eficácia do equipamento de proteção antes da colocação em operação.





### Conexão do motor



É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações válido! Se o esquema de ligações não estiver disponível, não ligar ou colocar o motor em operação.

É possível encomendar os seguintes esquemas de ligações à SEW-EURODRIVE, indicando a referência do motor (→ Capítulo "Placa de identificação, designação de tipo"):



Tipo	Número de pólos	Ligação	Esquema de ligações correspondente (designação/número)
	2, 4, 6, 8	△/人	DT13 / 08 798_6
	4/2, 8/4	△/人人	DT33 / 08 799_6
	Todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	人/人	DT43 / 08 828_7
DT, DV	Todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	△/人	DT45 / 08 829_7
	Todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	<b>人/</b> △	DT48 / 08 767_3
	4/2, 8/4	△/人人	DT53 / 08 739_1
DR	4	$\Delta$ / $\perp$	DT14 / 08 857 0003


Verificação das seções transversais dos cabos Verificar as seções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nos regulamentos sobre instalações elétricas aplicáveis e nas exigências do local de instalação.


Verificação das conexões dos enrolamentos


Verificar as conexões dos enrolamentos na caixa de ligação e apertá-las se necessário.

Conexão do motor

Em motores de tamanho 63, os cabos de alimentação devem ser fixos na régua de terminais da mola de tração de acordo com o esquema de ligações. O condutor de proteção deve ser fixo na ligação do mesmo, de forma que o terminal de cabos e o material da carcaça figuem separados por uma anilha:







51961AXX


Fig. 5: Comutação Y /comutação △ / conexão do cabo de proteção


Em motores de tamanho 71 a 132S, retirar as peças de ligação do saco plástico e instalá-las ( $\rightarrow$  figura seguinte):

# Instalação Motores e motores com freio da categoria 3D

# Peças miúdas de conexão

Em motores de tamanho 71 a 132S, retirar todas as peças miúdas de conexão do saco plástico e instalá-las (→ figura seguinte):





01960BXX 03131AXX

[1] Pino roscado terminal

[5] Porca superior

[2] Anel de pressão

[6] Arruela

[3] Presilha

[7] Conexão externa

4] Condutor de saída do motor

[8] Porca inferior

Dispor os cabos e as ligações de acordo com o esquema de ligações e apertá-las com firmeza (observar o torque  $\rightarrow$  tabela seguinte):

Diâmetro do pino roscado terminal	Torque da porca hexagonal [Nm]
M4	1.2
M5	2
M4	3
M8	6
M10	10

### **Termistor**

# Termistor TF (DIN 44082):

- Conectar de acordo com as prescrições do fabricante do relé e com o esquema de ligações anexo, os cabos devem ser colocados separados dos cabos de alimentação.
- Aplicar tensão de < 2,5 V<sub>CC</sub>



Comprovar a eficácia da monitoração antes da colocação em operação.





### Conexão do freio

O freio BMG/BM é aliviado eletricamente. O freio é aplicado mecanicamente quando a alimentação é desligada.

Observar os valores limite de trabalho de comutação admissíveis É fundamental respeitar os valores limite de trabalho de comutação admissíveis ( $\rightarrow$  Capítulo "Dados Técnicos"). O projetista do sistema é responsável por garantir o correto dimensionamento do sistema de acordo com os regulamentos de planejamento de projeto da SEW-EURODRIVE e os dados de frenagem especificados no respectivo documento.



Caso contrário, não é garantida a proteção contra explosão do freio.

Verificação da função do freio

Verificar o funcionamento correto do freio antes da colocação em operação, de modo a garantir que a lona do freio não esteja em atrito, o que poderia conduzir a um sobreaquecimento.

Verificação das seções transversais dos cabos As seções transversais dos cabos de ligação do retificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir a operação correta do freio ( $\rightarrow$  Capítulo "Dados Técnicos", Correntes de serviço).

Conexão do retificador do freio

Dependendo da versão e função, o retificador do freio ou a ativação do freio SEW-EURODRIVE é instalado e ligado:

- na caixa de ligação do motor,
- no painel elétrico fora de áreas potencialmente explosivas.

Em qualquer um dos casos, os cabos de conexão entre a alimentação de tensão, retificador e conexões dos freios devem ser executados de acordo com o esquema de ligações.

Operação a temperaturas ambiente elevadas Se a placa de identificação indicar que os motores podem ser operados em uma temperatura ambiente >  $50 \, ^{\circ}$ C (padrão:  $40 \, ^{\circ}$ C), garantir que os cabos e entradas de cabo utilizados sejam adequados a temperaturas  $\geq 90 \, ^{\circ}$ C.



# 1

# Instalação

Motores e motores com freio da categoria 3GD

## 4.11 Motores e motores com freio da categoria 3GD

# Informações gerais

Os motores SEW-EURODRIVE à prova de explosão das séries DR, DT e DV são adequados às zonas 2 e 22. Atendem às exigências do grupo II, categoria 3G e 3D, de acordo com EN 50 014, EN 50 021 e EN 50 281-1-1.

## Grau de proteção

Os motores SEW-EURODRIVE da categoria II3GD com o grau de proteção mínimo de IP54 de acordo com EN 60 034.

# Classe de temperatura / temperatura de superfície

Os motores vêm com a classe de temperatura de T3 ou têm uma temperatura de superfície máx. de 120 °C (classificação térmica B) ou 140 °C (classificação térmica F).

#### Prensas cabos

Para a entrada de cabos, utilizar exclusivamente as prensas cabos com certificado ATEX e com grau de proteção mínimo IP54.

## Proteção contra temperaturas de superfície elevadas inadmissíveis

Os motores à prova de explosão na versão II3GD permitem uma operação segura em condições operacionais normais. Em caso de sobrecarga, o motor deve ser desligado de forma segura para evitar temperaturas de superfície elevadas inadmissíveis.

A desconexão pode ser feita através de disjuntor de proteção do motor ou termistor (tipo PTC). Os tipos de operação dependentes da proteção do motor admitidos encontramse listados no capítulo "Modos de operação". Os motores com freio e motores de pólos comutáveis da categoria 3GD são equipados pela SEW-EURODRIVE com termistores tipo PTC.

# Proteção exclusiva com disjuntor de proteção do motor

Na instalação com disjuntor de proteção do motor de acordo com EN 60 947, observar o seguinte:

- O disjuntor de proteção do motor deve ser imediatamente desligado em caso de falha de fase.
- O disjuntor de proteção do motor deve ser ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na placa de identificação.
- Motores de pólos comutáveis devem ser protegidos com disjuntores de proteção de motores inter-bloqueados, um para cada número de pólos.

# Proteção exclusiva com termistor tipo PTC (TF)

Na instalação com termistor tipo PTC, observar que a avaliação do sensor ocorre através de um dispositivo autorizado para o efeito e, conseqüentemente, atende à diretriz 94/9/UE. Quando o dispositivo atuar, todos os pólos do motor deverão ser desligados da rede.





### Conexão do motor



É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações válido! Se o esquema de ligações não estiver disponível, não ligar ou colocar o motor em operação.

É possível encomendar os seguintes esquemas de ligações à SEW-EURODRIVE, indicando a referência do motor (→ Capítulo "Placa de identificação, designação de tipo"):



Tipo	Número de pólos	Ligação	Esquema de ligações correspondente (designação/número)
DT, DV	2, 4, 6, 8	△/人	DT13 / 08 798_6
	4/2, 8/4	△/人人	DT33 / 08 799_6
	todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	人/人	DT43 / 08 828_7
	todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	△/人	DT45 / 08 829_7
	todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados	人/ △	DT48 / 08 767_3
	4/2, 8/4	△/人人	DT53 / 08 739_1
DR	4	△/人	DT14 / 08 857 0003


Verificação das seções transversais dos cabos Verificar as seções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nos regulamentos sobre instalações elétricas aplicáveis e nas exigências do local de instalação.


Verificação das conexões dos enrolamentos

Verificar as conexões dos enrolamentos na caixa de ligação e apertá-las se necessário.

Conexão do motor

Em motores de tamanho 63, os cabos de alimentação devem ser fixos na régua de terminais da mola de tração de acordo com o esquema de ligações. Conectar o fio terra à conexão do cabo de proteção, de forma que o terminal e a carcaça estejam separados por uma presilha:









Fig. 6: Comutação Y /comutação △ / conexão do cabo de proteção


51961AXX

Motores e motores com freio da categoria 3GD

### Peças miúdas de conexão

Em motores de tamanho 71 a 132S, retirar todas as peças miúdas de conexão do saco plástico e instalá-las (→ figura seguinte):





01960BXX 03131AXX

[1] Pino roscado terminal

Arruela

[2] Anel de pressão

[3] Presilha

Conexão externa [7]

Porca superior

[4] Condutor de saída do motor

Porca inferior [8]

Dispor os cabos e as ligações de acordo com o esquema de ligações e apertá-las com firmeza (observar o torque  $\rightarrow$  tabela seguinte):

Diâmetro do pino roscado terminal	Torque da porca hexagonal [Nm]
M4	1.2
M5	2
M4	3
M8	6
M10	10

### **Termistor**

# Termistor TF (DIN 44082):

- Conectar de acordo com as prescrições do fabricante do relé e com o esquema de ligações anexo, os cabos devem ser colocados separados dos cabos de alimentação.
- Aplicar tensão de < 2,5 V<sub>CC</sub>



Comprovar a eficácia da monitoração antes da colocação em operação.





### Conexão do freio

O freio BMG/BM é aliviado eletricamente. O freio é aplicado mecanicamente quando a alimentação é desligada.

Observar os valores limite de trabalho de comutação admissíveis



Na utilização como equipamento da categoria II3G para aplicar na zona 2 é admissível uma quantidade menor de trabalho de comutação a cada processo de frenagem do que na utilização como equipamento da categoria II3D para utilização na zona 22 (→ Capítulo "Dados Técnicos"). É fundamental respeitar os valores limite de trabalho de comutação admissíveis.



Caso contrário, não é garantida a proteção contra explosão do freio.

Verificação da função do freio

Verificar o funcionamento correto do freio antes da colocação em operação, de modo a garantir que a lona do freio não esteja em atrito, o que poderia conduzir a um sobreaquecimento.

Verificação das seções transversais dos cabos

As seções transversais dos cabos de ligação do retificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir a operação correta do freio (→ Capítulo "Dados Técnicos", Correntes de serviço).

Conexão do retificador do freio

Dependendo da versão e função, o retificador do freio ou a ativação do freio SEW-EURODRIVE é instalado e ligado no painel elétrico, afastado de áreas potencialmente explosivas e de acordo com os esquemas de ligações. Conectar os cabos entre o retificador no painel elétrico e o freio no motor.

Operação a temperaturas ambiente elevadas

Se a placa de identificação indicar que os motores podem ser operados em uma temperatura ambiente > 50 °C (padrão: 40 °C), garantir que os cabos e entradas de cabo utilizados sejam adequados a temperaturas ≥ 90 °C.





# Servomotores assíncronos da categoria 3D

## 4.12 Servomotores assíncronos da categoria 3D

Informações gerais

Os motores SEW-EURODRIVE à prova de explosão das séries CT / CV são adequados à zona 22. Atendem às exigências do grupo II, categoria 3D, de acordo com EN 50 014 e EN 50 281-1-1.

Grau de proteção

Os motores SEW-EURODRIVE da categoria II3D são fornecidos com o grau de proteção mínimo de IP54, de acordo com EN 60 034.

Temperatura da superfície

A temperatura máxima de superfície é de 120 °C ou 140 °C.

Prensas cabos

Para a entrada de cabos, utilizar exclusivamente as prensas cabos com certificado ATEX e com grau de proteção mínimo IP54.

Categorias de rotação

De acordo com a tabela "Dados Técnicos dos motores CT/CV..../II3D" os motores vêm com as categorias de rotação 1200 min<sup>-1</sup>, 1700 min<sup>-1</sup>, 2100 min<sup>-1</sup> e 3000 mín<sup>-1</sup>.

Curva característica de limitação térmica de torque e torques máximos É fundamental observar as curvas características térmicas apresentadas no capítulo 5.7, ou seja, o ponto operacional efetivo deve estar sempre abaixo da curva característica. É possível exceder temporariamente a curva característica para realizar processos dinâmicos, considerando o torque máximo indicado.

Rotações máximas admissíveis É fundamental observar as rotações máximas apresentadas no capítulo 5.6. Não é **permitido** exceder.

Temperaturas de superfície elevadas inadmissíveis Os motores à prova de explosão na versão II3D permitem uma operação segura em condições operacionais normais. Em caso de sobrecarga, o motor deve ser desligado de forma segura para evitar temperaturas de superfície elevadas inadmissíveis.

Proteção contra sobreaquecimento Para evitar exceder a temperatura máxima admissível, os servomotores assíncronos à prova de explosão CT/CV normalmente são equipados com um termistor tipo PTC (TF). Na instalação do termistor tipo PTC, observar que a avaliação do termistor deve ser efetuada por um equipamento autorizado para este fim e que atenda à diretriz 94/9/UE. Quando o dispositivo atuar, todos os pólos do motor deverão ser desligados da rede.





### Conexão do motor



É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações válido! Se o esquema de ligações não estiver disponível, não ligar ou colocar o motor em operação.

É possível encomendar os seguintes esquemas de ligações à SEW-EURODRIVE, indicando a referência do motor (→ Capítulo "Placa de identificação, designação de tipo"):



Tipo	Número de pólos	Ligação	Esquema de ligações correspondente (designação/número)
CT, CV	4	△ <i>1</i> 人	DT13 / 08 798_6

Verificação das seções transversais dos cabos Verificar as seções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nos regulamentos sobre instalações elétricas aplicáveis e nas exigências do local de instalação.

Verificação das conexões dos enrolamentos


Verificar as conexões dos enrolamentos na caixa de ligação e apertá-las se necessário.




# Instalação Servomotores assíncronos da categoria 3D

# Peças miúdas de conexão

Em motores de tamanho 71 a 132S, retirar todas as peças miúdas de conexão do saco plástico e instalá-las (→ figura seguinte):





01960BXX 03131AXX

[1] Pino roscado terminal [5] Porca superior

[2] Anel de pressão[3] Presilha

[6] Arruela[7] Conexão externa

[3] Presilha[4] Condutor de saída do motor

[8] Porca inferior

Dispor os cabos e as ligações de acordo com o esquema de ligações e apertá-las com firmeza (observar o torque  $\rightarrow$  tabela seguinte):

Diâmetro do pino roscado terminal	Torque da porca hexagonal [Nm]
M4	1.2
M5	2
M4	3
M8	6
M10	10

### **Termistor**

### Termistor TF (DIN 44082):

- Conectar de acordo com as prescrições do fabricante do relé e com o esquema de ligações anexo, os cabos devem ser colocados separados dos cabos de alimentação.
- Aplicar tensão de < 2,5 V<sub>CC</sub>



Comprovar a eficácia da monitoração antes da colocação em operação.





#### Conexão do freio

O freio BMG/BM é aliviado eletricamente. O freio é aplicado mecanicamente quando a alimentação é desligada.

Observar os valores limite de trabalho de comutação admissíveis É fundamental respeitar os valores limite de trabalho de comutação admissíveis (→ Capítulo "Dados Técnicos"). O projetista do sistema é responsável por garantir o correto dimensionamento do sistema de acordo com os regulamentos de planejamento de projeto da SEW-EURODRIVE e os dados de frenagem especificados no respectivo documento.



Caso contrário, não é garantida a proteção contra explosão do freio.

Verificação da função do freio

Verificar o funcionamento correto do freio antes da colocação em operação, de modo a garantir que a lona do freio não esteja em atrito, o que poderia conduzir a um sobreaquecimento.

Verificação das seções transversais dos cabos As seções transversais dos cabos de ligação do retificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir a operação correta do freio ( $\rightarrow$  Capítulo "Dados Técnicos", Correntes de serviço).

Conexão do retificador do freio

Dependendo da versão e função, o retificador do freio ou a ativação do freio SEW-EURODRIVE é instalado e ligado:

- na caixa de ligação do motor,
- no painel elétrico fora de áreas potencialmente explosivas.

Em qualquer um dos casos, os cabos de conexão entre a alimentação de tensão, retificador e conexões dos freios devem ser executados de acordo com o esquema de ligações.

Operação a temperaturas ambiente elevadas Se a placa de identificação indicar que os motores podem ser operados em uma temperatura ambiente > 50 °C (padrão: 40 °C), garantir que os cabos e entradas de cabo utilizados sejam adequados a temperaturas  $\geq 90$  °C.





## Instalação

#### Condições ambientais durante a operação

#### 4.13 Condições ambientais durante a operação

# Temperatura ambiente

Se a placa de identicação não indicar nada em contrário, deve ser mantida a faixa de temperatura entre -20 °C e +40 °C. Os motores adequados a temperaturas ambiente mais elevadas têm indicações especiais na placa de identicação.

#### Altitude de montagem

Não deve ser excedida a altura máxima de 1000 acima do nível do mar.

#### Radiação nociva

Os motores não devem ser expostos a qualquer radiação nociva. Se necessário, consultar a SEW-EURODRIVE.

# Gases, vapores e pós nocivos

Em operação normal, os motores à prova de explosão não provocam o incêndio de gases, vapores ou pós explosivos. Todavia, não devem ser expostos a gases, vapores ou pós que possam ameaçar a segurança operacional, como por exemplo através de:

- · corrosão,
- destruição do acionamento de proteção,
- destruição de materiais de vedação,

etc.



Modos de operação admissíveis



## 5 Modos de operação e valores limite

## 5.1 Modos de operação admissíveis

Tipo de motor e categoria	Proteção contra temperaturas elevadas inadmissíveis exclusivamente através de	Modo de operação admissível
eDT/eDV II2G	Disjuntor de proteção do motor	<ul> <li>S1, freqüência de comutação &lt; 40/h</li> <li>sem partida difícil<sup>1)</sup></li> </ul>
eDTBC II2G	Termistor tipo PTC	<ul> <li>S1</li> <li>S4, freqüência de circuito aberto segundo dados do catálogo, freqüência de comutação sob carga serão debitados</li> <li>partida difícil 1)</li> </ul>
eDT/eDV II2D	Disjuntor de proteção do motor e termistor tipo PTC (TF)	S1     partida difícil
DT/DV II3G/II3D	Disjuntor de proteção do motor	S1, freqüência de comutação < 40/h     sem partida difícil
DT/DV DTBM/DVBM II3G/II3D	Termistor tipo PTC	<ul> <li>S1</li> <li>S4, freqüência de circuito aberto segundo dados do catálogo, freqüência de comutação sob carga serão debitados</li> <li>partida difícil</li> <li>operação com conversor de freqüência segundo as indicações do capítulo 5</li> </ul>

De acordo com EN 50019, anexo A, verifica-se uma partida difícil quando um disjuntor de proteção do motor adequado e ajustado a condições de operação normal desliga-se logo durante a fase de partida. Isto normalmente acontece quando o tempo de partida é 1,7 vezes superior ao tempo t<sub>E</sub>.

Operação de conversores de frequência com motores das categorias 3G,

# 5.2 Operação de conversores de freqüência com motores das categorias 3G, 3D e 3GD

#### Utilização de motores da categoria II3GD

Se não houver nada especificado em contrário, observar o seguinte:



- Utilização como equipamento da categoria II3G, utilização na zona 2:
   Aplicam-se as mesmas condições e limitações que para os motores da categoria II3G
- Utilização como equipamento da categoria II3D, utilização na zona 22:
   Aplicam-se as mesmas condições e limitações que para os motores da categoria II3D
- Utilização como equipamento da categoria II3GD, local de utilização classificado nas zonas 2 e 22:

Aplicam-se as respectivas condições e limitações rigorosas (ver indicações relativas a II3G e II3D)

#### Condições para uma operação segura

Informação geral

O conversor de frequência deve ser instalado fora de áreas potencialmente explosivas.

Combinação conversor de frequência / motor

- Para motores das categorias II3G, é fundamental respeitar as combinações conversor de freqüência / motor especificadas (comparar EN 50021, 10.9.2 "Operação em um conversor ou a partir de uma tensão deformada").
- Para motores da categoria II3D, recomendam-se as combinações conversor de freqüência / motor especificadas. Se os motores da categoria II3D forem utilizados em outro conversor de freqüência (p. ex., MOVITRAC® 07), também devem ser observadas as rotações/freqüências máximas e as curvas de torque x freqüência características para limitação térmica. Além disso, recomenda-se a utilização de um conversor de potência adequado.

#### Tipo de bobinagem

Para a operação em um conversor de freqüência, são admissíveis duas versões de tensão.

- Tensão nominal do motor 230 V / 400 V, alimentação do conversor 230 V:
   Para a operação em uma freqüência de inflexão de 50 Hz, o motor deve ser ligado em triângulo; não é admissível uma freqüência de inflexão de 87 Hz.
- Tensão nominal do motor 230 V / 400 V, alimentação do conversor 400 V:
   Para a operação em uma freqüência de inflexão de 50 Hz, o motor deve ser ligado em estrela, numa freqüência de inflexão de 87 Hz o motor deve ser ligado em triânqulo.
- Tensão nominal do motor 400 V / 690 V, alimentação do conversor 400 V:
   Operação possível somente com uma freqüência de inflexão de 50 Hz. O motor deve ser ligado em triângulo.

Devido ao aumento da carga térmica, na operação com conversor de frequência só é possível utilizar motores com classe de isolação F.



#### Operação de conversores de fregüência com motores das categorias 3G,



Classe de temperatura ou temperatura de superfície

- Os motores da categoria II3G estão identificados com a classe de temperatura T3.
- Os motores na versão II3D estão identificados com uma temperatura máxima de superfície de 140 °C.
- Os motores na versão II3GD estão identificados com a classe de temperatura T3 e com a temperatura máxima de superfície de 140 °C.

#### Proteção contra sobreaquecimento

Para evitar que a temperatura máxima admissível seja excedida, os conversores somente poderão ser utilizados se os motores forem equipados com um termistor tipo PTC (TF). Este deve ser avaliado em um relé para termistor adequado. Não é permitida uma avaliação no conversor.

#### Tensão de alimentação do conversor de freqüência

A tensão de alimentação do conversor de freqüência deve estar na faixa indicada pelo fabricante, sem que a tensão nominal do motor seja excedida.

Uma vez que na operação com conversor de frequência podem surgir sobretensões perigosas nos terminais de ligação do motor e esta sobretensão depende diretamente da tensão de entrada da rede, é necessário limitar a tensão de entrada da rede do conversor de frequência a 400 V em caso de operação com motores das versões II3G e II3GD. Em caso de operação de motores das versões II3D, a tensão de entrada da rede do conversor de frequência é limitada a 500 V.

#### Medidas de compatibilidade eletromagnética

Na utilização de motores na versão II3G e II3D, são autorizados:

- Módulos de compatibilidade eletromagnética da série EF.. para conversores de freqüência da série MOVITRAC® 31C
- Filtros de entrada da série NF...-... para conversores de frequência das séries MOVIDRIVE e MOVIDRIVE® compact
- Bobinas de saída da série HD... para conversores de freqüência das séries MOVITRAC® 31C, MOVIDRIVE® e MOVIDRIVE® compact

#### Torques máximos admissíveis

Na operação com conversores, os motores podem ser operados continuamente com os torques máximos indicados no capítulo 5.5, na página 45. É possível exceder estes valores por breves momentos, quando o ponto operacional efetivo se encontra abaixo da curva característica.

#### Rotações / freqüências máximas admissíveis

É fundamental observar as rotações / freqüências máximas especificadas nas tabelas de atribuição das combinações conversor de freqüência / motor (ver capítulo 5.3 na página 43 e capítulo 5.4 na página 44). Não é permitido exceder.





Operação de conversores de frequência com motores das categorias 3G,

Acionamentos de grupo

Como acionamento de grupo designa-se a conexão de vários motores a uma saída de conversor de freqüência.

Os motores das séries DR/DT/DV na versão II3G para utilização na zona 2 em geral não podem ser acionados através de acionamento de grupo!

Para os motores das séries DR/DT/DV na versão II3D para utilização na zona 22, são válidas as seguintes restrições:

- Nunca exceder os comprimentos de cabo indicados pelos fabricantes de conversores.
- Os motores de um grupo n\u00e3o podem estar afastados mais de dois desvios de pot\u00e8ncia.

Limitações para operação de elevação

Na utilização de MOVITRAC® 31C e quando a "função de elevação" está ativada (parâmetro 710/712), não são permitidas as seguintes combinações conversor / motor:

- DT 71D4, ligado em 人 + MC 31 C008
- DT 80K4, ligado em △ + MC 31C008
- DT 71D4, ligado em  $\triangle$  + MC 31C008



## 5.3 Atribuição conversor de freqüência / motores assíncronos MOVITRAC® 31C

Para motores das categorias 3G há combinações de conversores de freqüência obrigatórias

	Motor	com comutação .	<u></u>	Motor	com comutação	Δ
Tipo do motor	MOVITRAC <sup>®</sup> 31C Tipo	Ajustes P320/P340 Limite de cor- rente [%]	Ajuste P202 Freqüência máxima [Hz]	MOVITRAC <sup>®</sup> 31C Tipo	Ajustes P320/P340 Limite de cor- rente [%]	Ajuste P202 Freqüência máxima [Hz]
DR63 S4/II3G	_1)	_	_	_1)	-	-
DR63 S4/II3D	_2)	_	70	_2)	_	120
DR63 M4/II3G	_1)	_	_	_1)	_	-
DR63 M4/II3D	_2)	_	70	_2)	-	120
DR63 L4/II3G	_1)	-	_	_1)	-	_
DR63 L4/II3D	_2)	-		_2)	-	120
DT 71 D4/II3G DT 71 D4/II3D	008-503-4-00/ 005-503-4-00	55 85		008-503-4-00/ 005-503-4-00	80 116	120
DT 80 K4/II3G DT 80 K4/II3D	008-503-4-00/ 005-503-4-00	65 98		008-503-4-00 -	108 -	120 -
DT 80 N4/II3G DT 80 N4/II3D	008-503-4-00	80		015-503-4-00	86	
DT 90 S4/II3G DT 90 S4/II3D	008-503-4-00	115		015-503-4-00	125	
DT 90 L4/II3G DT 90 L4/II3D	015-503-4-00	105		022-503-4-00	125	
DV 100 M4/II3G DV 100 M4/II3D	022-503-4-00	95		030-503-4-00	121	
DV 100 L4/II3G DV 100 L4/II3D	022-503-4-00	119		040-503-4-00	119	
DV 112 M4/II3G DV 112 M4/II3D	030-503-4-00	122		075-503-4-00	96	120
DV 132 S4/II3G DV 132 S4/II3D	040-503-4-00	118	70	110-503-4-00	87	
DV 132 M4/II3G DV 132 M4/II3D	075-503-4-00	98		110-503-4-00	114	
DV 132 ML4/II3G DV 132 ML4/II3D	110-503-4-00	83		150-503-4-00	100	
DV 160 M4/II3G DV 160 M4/II3D	110-503-4-00	96		220-503-4-00	87	
DV 160 L4/II3G DV 160 L4/II3D	150-503-4-00	122		220-503-4-00	122	
DV 180 M4/II3G DV 180 M4/II3D	220-503-4-00	86		370-503-4-00	94	
DV 180 L4/II3G DV 180 L4/II3D	220-503-4-00	100		370-503-4-00	112	90
DV 200 L4/II3G DV 200 L4/II3D	300-503-4-00	95		450-503-4-00	110	
DV 225 S4/II3G DV 225 S4/II3D	370-503-4-00	98		_1)	_	_
DV 225 M4/II3G DV 225 M4/II3D	450-503-4-00	96		_1)	_	-
DV 250 M4/II3G DV 250 M4/II3D	_1)	_	_	_1)	_	_
DV 280 M4/II3G DV 280 M4/II3D	_1)	_	_	_1)	-	_

<sup>1)</sup> nenhuma combinação, tipo de motor - MOVITRAC® 31C...-503-4-00 disponível



<sup>2)</sup> combinação possível tipo de motor - MOVITRAC $^{\circledR}$ 07

## 5.4 Atribuição conversor de freqüência / motores assíncronos MOVIDRIVE®

Para motores das categorias 3G há combinações de conversores de freqüência obrigatórias

	Comutaç	ção do motor 🙏	Comutação d	lo motor $ riangle$
Tipo do motor	MOVIDRIVE® MCF40/41A <sup>1)</sup> MCV40/41A <sup>2)</sup> MDF60A <sup>1)</sup> MDV60A <sup>2)</sup>	Ajustes P320/P340 rotações máximas de saída subsuper > máx [mín <sup>-1</sup> ]	MOVIDRIVE <sup>®</sup> MCF40/41A MCV40/41A MDF60A <sup>1)</sup> MDV60A <sup>2)</sup>	Ajustes P320/P340 rotações máximas de saída subsuper > máx [mín <sup>-1</sup> ]
DR63 S4/II3G	_3)	-	_1)	_
DR63 S4/II3D	_4)	2100	_2)	3500
DR63 M4/II3G	_1)	-	_1)	-
DR63 M4/II3D	_2)	2100	_2)	3500
DR63 L4/II3G	_1)	-	_1)	-
DR63 L4/II3D	_2)	2100	_2)	3500
OT 71 D4/II3G	_1)	-	_1)	-
OT 71 D4/II3D	_2)	2100	_2)	3500
OT 80 K4/II3G	_1)	_	_1)	_
T 80 K4/II3D	_2)	2100	_2)	3500
OT 80 N4/II3G	_1)	-	_1)	_
T 80 N4/II3D	_2)	2100	_2)	
OT 90 S4/II3G OT 90 S4/II3D	0015		0015	
OT 90 L4/II3G OT 90 L4/II3D	0015		0022	
OV 100 M4/II3G OV 100 M4/II3D	0022		0040	
OV 100 L4/II3G OV 100 L4/II3D	0030		0055	
OV 112 M4/II3G OV 112 M4/II3D	0040		0075	3500
OV 132 S4/II3G OV 132 S4/II3D	0055		0110	
OV 132 M4/II3G OV 132 M4/II3D	0075		0110	
OV 132 ML4/II3G OV 132 ML4/II3D	0110	2100	0150	
OV 160 M4/II3G OV 160 M4/II3D	0110		0220	
OV 160 L4/II3G OV 160 L4/II3D	0150		0220	
OV 180 M4/II3G OV 180 M4/II3D	0220		370	
DV 180 L4/II3G DV 180 L4/II3D	0220		370	
OV 200 L4/II3G OV 200 L4/II3D	370		550	2500
OV 225 S4/II3G OV 225 S4/II3D	370		550	
OV 225 M4/II3G OV 225 M4/II3D	450		0750	
OV 250 M4/II3G OV 250 M4/II3D	550	2000	900	2000
OV 280 M4/II3G OV 280 M4/II3D	0750	2000	1320-	2000

<sup>1)</sup> modo de operação admissível para motores das categorias de equipamento II3G e II3GD: VFC1..

<sup>4)</sup> combinação possível tipo de motor – MOVITRAC® 07




<sup>2)</sup> modos de operação admitido para motores das categorias de equipamento II3G e II3GD: Regulação VFC1...e VFC n..

<sup>3)</sup> nenhuma combinação, tipo de motor –  $\mathsf{MOVIDRIVE}^{\circledR}$ ... disponível



# 5.5 Motores assíncronos: Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica


Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica em caso de operação com conversor para motores CA e motores com freio CA de 4 pólos com freqüência de inflexão de 50 Hz (modo de operação S1, 100 % c.d.f.):



52010AXX

Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica em caso de operação com conversor para motores CA e motores com freio CA com freqüência de inflexão de 87 Hz:

- 1 = modo de operação S1, 100 % ED até tamanho 280
- 2 = modo de operação S1, 100 % ED até tamanho 225
- 3 = modo de operação S1, 100 % ED até tamanho 180



52011AXX

Servomotores assíncronos: Valores limite para corrente e torque

## 5.6 Servomotores assíncronos: Valores limite para corrente e torque



Os valores indicados na tabela para a corrente, torque e rotação máxima nunca devem ser excedidos durante a operação.

Categoria de rotação 1200 min<sup>-1</sup>

Tipo do motor	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	I <sub>N</sub>	I <sub>máx</sub>
	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[A]	[A]
CT80N4/II3D	4	12		1.8	3.9
CT90L4/II3D	9	27		3.3	8.2
CV100M4/II3D	13	39		4.2	11.0
CV100L4/II3D	22	66		7.7	21.3
CV132S4/II3D	31	93	3500	9.7	25.6
CV132M4/II3D	43	129		13.7	37.2
CV132ML4/II3D	52	156		15.5	41.6
CV160M4/II3D	62	186		19.8	52.6
CV160L4/II3D	81	243		25.8	66.3
CV180M4/II3D	94	282		30.8	73.7
CV180L4/II3D	106	318	2500	31.6	75.1
CV200L4/II3D	170	510		50.8	136.0

Categoria de rotação 1700 min<sup>-1</sup>

Tipo do motor	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	I <sub>N</sub>	I <sub>máx</sub>
	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[A]	[A]
CT80N4/II3D	4	12		2.5	7.1
CT90L4/II3D	9	27		4.5	11.9
CV100M4/II3D	13	39		5.8	15.2
CV100L4/II3D	22	66		11.8	33.0
CV132S4/II3D	31	93	3500	13.3	35.1
CV132M4/II3D	41	123		18.3	49.2
CV132ML4/II3D	49	147		21.5	56.1
CV160M4/II3D	60	180		26.2	68.7
CV160L4/II3D	76	228		33.6	84.3
CV180M4/II3D	89	267		40.4	93.6
CV180L4/II3D	98	294	2500	44.3	100.7
CV200L4/II3D	162	486		67.9	180.6



## Categoria de rotação 2100 min<sup>-1</sup>

Tipo do motor	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	I <sub>N</sub>	I <sub>máx</sub>
	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[A]	[A]
CT71D4/II3D	2	6		1.7	4.0
CT80N4/II3D	4	12		3.1	6.8
CT90L4/II3D	9	27		5.7	14.3
CV100M4/II3D	13	39		7.3	18.8
CV100L4/II3D	22	66	3500	12.8	35.0
CV132S4/II3D	31	93	3500	16.8	44.3
CV132M4/II3D	41	123		22.9	61.7
CV132ML4/II3D	49	147		25.5	67.1
CV160M4/II3D	60	180		33.6	88.8
CV160L4/II3D	76	228		41.3	102.5
CV180M4/II3D	89	267		48.5	108.8
CV180L4/II3D	98	294	2500	51.2	116.5
CV200L4/II3D	162	486		78.0	203.0

## Categoria de rotação 3000 min<sup>-1</sup>

Tipo do motor	M <sub>N</sub> [Nm]	M <sub>máx</sub> [Nm]	n <sub>máx</sub> [mín <sup>-1</sup> ]	I <sub>N</sub> [A]	I <sub>máx</sub> [A]
CT71D4/II3D	2	6		1.7	4.0
CT80N4/II3D	4	12		3.1	6.8
CT90L4/II3D	9	27		5.7	14.3
CV100M4/II3D	13	39		7.3	18.8
CV100L4/II3D	21	63	2500	12.8	35.0
CV132S4/II3D	31	93	3500	16.8	44.3
CV132M4/II3D	41	123		22.9	61.7
CV132ML4/II3D	49	147		25.5	67.1
CV160M4/II3D	60	180		33.6	88.8
CV160L4/II3D	75	225		41.3	102.5
CV180M4/II3D	85	255		48.5	108.8
CV180L4/II3D	98	294	2500	51.2	116.5
CV200L4/II3D	149	447		78.0	203.0



Servomotores assíncronos: Curvas de torque x freqüência características para

#### 5.7 Servomotores assíncronos: Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica

Observar a categoria de rotação

No planejamento do projeto, garantir que as curvas de características sejam diferenciadas para cada uma das categorias de rotação.

Modo de operação

As curvas características representam os torques admissíveis na operação contínua S1. Em modos de operação divergentes, é necessário determinar o ponto operacional efetivo.




Fig. 7: Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica

- [1] Categoria de rotação 1200 rpm
- Categoria de rotação 1700 rpm
- [3] Categoria de rotação 2100 rpm
- [4] Categoria de rotação 3000 rpm
- -- Modo de operação S1, 100 % ED até tamanho 160
- -- Modo de operação S1, 100 % ED até tamanho 200



#### 5.8 Servomotores assíncronos: Atribuição de conversor de freqüência

Informação geral

O conversor de frequência deve ser instalado fora de áreas potencialmente explosivas.

Conversor de freqüência autorizado

É possível obter melhores dinâmica e qualidade de regulação com a utilização de conversores de frequência da série MOVIDRIVE®. Observar os conversores de frequência especificados na tabela "Combinações CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®".

É possível utilizar conversores de freqüência de outro tipo. Em qualquer caso, observar que os dados operacionais autorizados para os motores (ver capítulo 5.6 na página 46) não devem ser excedidos.

Modos de operação autorizados para o conversor de freqüência **MOVIDRIVE**®

Para garantir uma maior dinâmica de regulação, os conversores de freqüência da série MOVIDRIVE® devem ser colocados em operação no modo CFC. Também são autorizados os modos de operação VFC.

Tensão de alimentação do conversor de freqüência

A tensão de alimentação dos conversores de freqüência não deve ficar abaixo do valor mínimo de 400 V.

A tensão máxima de alimentação admissível deve ser limitada a 500 V. Caso contrário é possível a ocorrência de sobretensões perigosas nos terminais de ligação do motor devido ao pulso do conversor de fregüência.

Medidas de compatibilidade eletromagnética

Para o conversor de frequência da série MOVIDRIVE® são autorizados os seguintes componentes:

Filtro de entrada da série NF...-... Bobina de saída da série HD...



Não é autorizada a utilização dos filtros de entrada da série HF..! Em caso de utilização de conversores de freqüência de outro tipo, observar que uma ligação de saída do conversor de frequência para melhoramento das características da compatibilidade eletromagnética não reduz significativamente o valor da tensão de saída.

Servomotores assíncronos: Atribuição de conversor de freqüência

### Combinações CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®

Combinação recomendada A tabela abaixo especifica as combinações motor / MOVIDRIVE  $^{\circledR}$  recomendadas em função da categoria de rotação. Não efetuar outras combinações, caso contrário, há risco de sobrecarga dos motores.



Nunca exceder os valores indicados na tabela para rotação e torque máximos durante a operação!

Categoria de rotação 1200 min<sup>-1</sup>

Tipo do	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		MOVID	RIVE® N	ICV40/4	1A/M	DV60A	
motor	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[Nm] [Hz]	0015	0022	0030	0040	0055	0075	0110
CT80N4 / II3D	4	12		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	12.0 540						
CT90L4 / II3D	9	27		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	18.2 928	25.7 781					
CV100M4 / II3D	13	39	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		29.0 883	37.0 781				
CV100L4 / II3D	22	66	3300	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			32.6 1062	45.3 947	60 813		
CV132S4 / II3D	31	93		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>					64 992	84 915	
CV132M4 / II3D	43	129		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>						82 1001	125 877

Tipo do	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		MOV	/IDRIVE	<sup>®</sup> MCV	40/41A	/MDV	60A	
motor	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[Nm] [Hz]	0110	0150	0220	0300	0370	0450	0550	0750
CV132ML4 / II3D	52	156		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	126 922	156 819						
CV160M4 / II3D	62	186	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	125 986	169 909						
CV160L4 / II3D	81	243		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		163 1043	240 954					
CV180M4 / II3D	94	282		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			241 1050	282 986				
CV180L4 / II3D	106	318	2500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			231 1018	308 973				
CV200L4 / II3D	170	510		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>				326 1011	402 986	494 947	510 940	

## )

## Modos de operação e valores limite Servomotores assíncronos: Atribuição de conversor de freqüência



Categoria de rotação 1700 min<sup>-1</sup>

Tipo do	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		MOVID	RIVE® N	ICV40/4	1A/MC	V60A	
motor	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[Nm] [Hz]	0015	0022	0030	0040	0055	0075	0110
CT80N4 / II3D	4	12		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	12.0 1150						
CT90L4 / II3D	9	27		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	18.0 1400	23.1 1280					
CV100M4 / II3D	13	39	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		25.7 1402	36.0 1274				
CV100L4 / II3D	22	66	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			32.9 1510	44.2 1402	57 1274		
CV132S4 / II3D	31	93		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>					59 1470	91 1330	
CV132M4 / II3D	41	123		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>						89 1440	121 1330

Tipo do	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>								
motor	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[Nm] [Hz]	0110	0150	0220	0300	0370	0450	0550	0750
CV132ML4 / II3D	49	147		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	83 1562	114 1485	147 1331					
CV160M4 / II3D	60	180	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		120 1420	176 1310					
CV160L4 / II3D	76	228		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			170 1470	226 1400				
CV180M4 / II3D	89	267		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			168 1550	226 1510	267 1460			
CV180L4 / II3D	98	294	2500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>				217 1450	269 1420			
CV200L4 / II3D	162	486		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>						353 1421	420 1395	486 1344

Modos de operação e valores limite Servomotores assíncronos: Atribuição de conversor de freqüência

Categoria de rotação 2100 min<sup>-1</sup>

Tipo do	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		MOVIDRIVE® MCV40/41A/MDV60A					
motor	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[Nm] [Hz]	0015	0022	0030	0040	0055	0075	0110
CT71D4 / II3D	2	6		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	6.0 1280						
CT80N4 / II3D	4	12		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	9.7 1754	12.0 1510					
CT90L4 / II3D	9	27	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			18.3 1843	25.5 1677			
CV100M4 / II3D	13	39		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>				28.0 1760	38.1 1626		
CV100L4 / II3D	21	63		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>					33.7 2003	44.0 1894	63 1645

Tipo do	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		MOV	/IDRIVE	E® MCV	40/41A	/MDV	60A	
motor	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[Nm] [Hz]	0110	0150	0220	0300	0370	0450	0550	0750
CV132S4 / II3D	31	93		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	72 1850	93 1722						
CV132M4 / II3D	41	123		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		95 1850	123 1670					
CV132ML4 / II3D	49	147	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			139 1715					
CV160M4 / II3D	60	180		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			138 1792	180 1690				
CV160L4 / II3D	75	225		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>				177 1882	218 1824			
CV180M4 / II3D	85	255		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>					218 1939	255 1894		
CV180L4 / II3D	98	294	2500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>						260 1824	294 1786	
CV200L4 / II3D	149	447		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>							329 1830	412 1792

# Modos de operação e valores limite Dispositivos de partida suave



Categoria de rotação 3000 min<sup>-1</sup>


Tipo do	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		MOVID	RIVE® N	ICV40/4	1A/MC	V60A	
motor	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[Nm] [Hz]	0015	0022	0030	0040	0055	0075	0110
CT71D4 / II3D	2	6		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	6.0 2280						
CT80N4 / II3D	4	12		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		9.7 2560	12.0 2350				
CT90L4 / II3D	8	24	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			12.7 2790	18.0 2650	24.0 2490		
CV100M4 / II3D	13	39		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>					26.5 2620	34.6 2490	
CV100L4 / II3D	18	54		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>						31.8 2800	49 2600

Tipo do	M <sub>N</sub>	M <sub>máx</sub>	n <sub>máx</sub>	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		MOV	/IDRIVE	® MCV	/40/41A	/MDV	60A	
motor	[Nm]	[Nm]	[mín <sup>-1</sup> ]	[Nm] [Hz]	0110	0150	0220	0300	0370	0450	0550	0750
CV132S4 / II3D	30	90		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>	51 2740	69 2650						
CV132M4 / II3D	38	114		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>		67 2750	99 2600	114 2450				
CV132ML4 / II3D	44	132	3500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			94 2765	124 2656	132 2547			
CV160M4 / II3D	54	162		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>			98 2630	131 2550	161 2470			
CV160L4 / II3D	72	216		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>				124 2720	155 2680	192 2620	216 2545	
CV180M4 / II3D	79	237		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>					150 2790	191 2745	228 2700	
CV180L4 / II3D	94	282	2500	M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>						182 2620	220 2580	276 2540
CV200L4 / II3D	123	369		M <sub>máx</sub> n <sub>corte</sub>								293 2573

#### 5.9 Dispositivos de partida suave

Não é autorizada a utilização de dispositivos de partida suave.





## 6 Colocação em operação



Durante a colocação em operação, é fundamental agir de acordo com as informações de segurança do capítulo 2!

Antes de começar, certificar-se de que

- o acionamento n\u00e3o est\u00e1 danificado nem bloqueado,
- as instruções estipuladas no capítulo "Trabalho preliminar" foram executadas após um período de armazenamento por longos períodos,
- todas as conexões foram efetuadas corretamente,
- o sentido de rotação do motor/motoredutor está correto,
  - (rotação do motor no sentido horário: ligar U, V, W a L1, L2, L3)
- todas as tampas de proteção foram instaladas corretamente,
- todos os dispositivos de proteção do motor estão ativos e regulados em função da corrente nominal do motor,
- em caso de sistemas de elevação, o alívio manual do freio com retorno automático está sendo utilizado,
- não existem outras fontes de perigo.

Durante a colocação em operação, garantir que

- o motor roda perfeitamente (sem sobrecarga, sem variações na rotação, sem ruídos excessivos, etc.),
- o valor correto do torque de frenagem está ajustado de acordo com a utilização (→ cap. "Dados Técnicos").
- Em caso de problemas (→ cap. "Falhas operacionais").



No caso de motores com freio com alívio manual de retorno automático, a alavanca manual deve ser removida depois da colocação em operação. Na parte externa do motor encontra-se um suporte para colocar a alavanca.





#### 6.1 Ajuste necessário dos parâmetros do conversor de freqüência

#### Informação geral

Ao colocar o conversor de frequência em operação, seguir as respectivas instruções de operação.

Utilizar a versão atual do software MOVITOOLS para a colocação em operação. É fundamental observar que, a cada nova colocação em operação, é necessário reajustar a limitação da rotação máxima.

Adicionalmente, efetuar os seguintes ajustes obrigatórios do conversor de freqüência para a operação dos motores CA DT../DV.. das versões II3G, II3D e II3GD:

#### Ajuste da freqüência e da rotação máximas

De acordo com as tabelas de atribuição para combinações de motor / conversor de frequência, os parâmetros do conversor de frequência que limitam a rotação máxima do motor devem ser ajustados da seguinte forma.

- Utilização dos conversores de freqüência da série MOVITRAC<sup>®</sup> 31C: Ajustar o parâmetro 202 para valores limite, ver capítulo 5.3
- Utilização dos conversores de freqüência da série MOVIDRIVE<sup>®</sup> e MOVIDRIVE<sup>®</sup> compact:

Ajustar os parâmetros 302/312 para valores limite, ver capítulo 5.3

#### Ajuste da limitação de corrente

De acordo com as tabelas de atribuição para combinações de motor / conversor de frequência, os parâmetros do conversor de frequência que limitam a rotação máxima do motor devem ser ajustados da seguinte forma.

- Utilização dos conversores de freqüência da série MOVITRAC<sup>®</sup> 31C: Ajustar os parâmetros 320/340 no valor indicado na tabela.
- Utilização dos conversores de freqüência da série MOVIDRIVE<sup>®</sup> e MOVIDRIVE<sup>®</sup> compact:

Não é necessário nenhum ajuste!

#### Ajuste dos parâmetros "IxR" e "Boost"

O ajuste dos parâmetros deve ser efetuado da seguinte maneira. O motor não deve estar em temperatura de utilização, mas em temperatura ambiente.

MOVITRAC®

Utilização do conversor de freqüência da série MOVITRAC<sup>®</sup> 31, parâmetro P328/348 ("medir motor") colocar em "Sim". Desbloquear brevemente o acionamento, os parâmetros "IxR" e "Boost" são identificados e salvos na memória. Em seguida, colocar o parâmetro P328/348 em "Não".



#### Exceções:

• DT 71 D4, ligado em 人 + MC 31C008

O parâmetro "IxR" é salvo de forma permanente. Ajustar o parâmetro "Boost" de forma a não ser conduzida uma corrente superior a 45 %.

• DT 80 K4, ligado em 人 + MC 31C008

O parâmetro "IxR" é salvo de forma permanente. Ajustar o parâmetro "Boost" de forma a não ser conduzida uma corrente superior a 55 %.





#### Colocação em operação

Ajuste necessário dos parâmetros do conversor de freqüência

#### MOVIDRIVE®

Utilização de conversores de freqüência da série MOVIDRIVE<sup>®</sup> e MOVIDRIVE<sup>®</sup> compact:

Colocar o parâmetro P320/330 ("compensação automática") em "Sim". Desbloquear brevemente o acionamento, os parâmetros "IxR" e "Boost" são identificados e salvos na memória. Em seguida, colocar o parâmetro P320/330 em "Não".

#### Alteração manual "IxR" e "Boost"

 No caso de uma modificação manual dos parâmetros "IxR" e "Boost" por razões de técnica de aplicação, verificar se não é excedido o valor máximo da corrente da tabela "Atribuição motor / conversor de freqüência, ajuste da limitação de corrente".



# Colocação em operação Alteração do sentido de bloqueio em motores com contra recuo

#### 6.2 Alteração do sentido de bloqueio em motores com contra recuo




Fig. 8: Motor com contra recuo

- [1] Calota do ventilador
- [2] Ventilador [3] Parafuso Torx
- [4] Retentor "V"
- [5] Anel de feltro
- [6] Anel de retenção [7] Furo roscado
- [8] Carreto de arrasto
- [9] Corrente do elemento de bloqueio
- [10] Arruela ondulada

### Dimensão "x" após a instalação

Motor	Dimensão "x" após a instalação
DT71/80	6.7 mm
DT90/DV100	9.0 mm
DV112/132S	9.0 mm
DV132M - 160M	11.0 mm
DV160L - 225	11.0 mm

#### Colocação em operação

Fita de aquecimento para motores da categoria II3D






Não deve efetuar-se uma partida do motor em sentido de bloqueio (na conexão, observar o ângulo de fase). No montagem do motor ao redutor, observar o sentido de rotação do eixo de saída e o número de estágios. Para fins de teste, o contra recuo poderá ser operado uma só vez no sentido de bloqueio com meia tensão.

- 1. Desligar a tensão do motor e protegê-lo contra ligação involuntária.
- 2. Retirar a calota do ventilador [1] e o ventilador [2]; retirar os parafusos da máquina [3].
- 3. Retirar o anel "V" [4] e o flange de vedação com anel de feltro [5] (recolher a graxa para reaproveitamento).
- 4. Retirar o anel de retenção [6] (não com DT71/80), adicionalmente para DV132M-160M: retirar as arruelas onduladas [10].
- 5. Retirar a bucha entalhada [8] e o elemento de trava [9] completamente, pelos furos roscados [7], girá-los 180° e prensá-los novamente.
- 6. Reabastecer de graxa.



- 8. Durante a prensagem pouco antes do elemento de trava penetrar no anel externo girar o eixo do rotor lentamente, a mão, no sentido de rotação. O elemento de trava deslizará com maior facilidade para dentro do anel externo.
- 9. Montar o restante das peças restantes do contra recuo, de 4 a 2 na ordem inversa. Observar a dimensão para montagem do anel "V" [4].







A fita de aquecimento para motores da categoria II3D:

- · não deve ser ligada antes do motor ser desligado,
- não deve estar ligada durante a operação do motor.



## Falhas operacionais Falhas no motor



## 7 Falhas operacionais

## 7.1 Falhas no motor

Falha	Possível causa	Solução		
O motor não	Cabo da alimentação partido	Verificar as ligações		
arranca	O freio não desbloqueia	→ cap. "Falhas no freio"		
	Fusível queimado	Substituir o fusível		
	Proteção do motor atuou	Verificar se a proteção do motor está ajustada corretamente; eliminar eventuais falhas		
	A proteção do motor não atua, falha no circuito de comando	Verificar o circuito de comando, eliminar eventuais falhas		
O motor não arranca ou arranca	Motor projetado para ligação em triângulo mas ligado em estrela	Corrigir as ligações		
com dificuldade	Tensão ou freqüência da rede varia muito em relação ao valor nominal, pelo menos durante a partida	Melhorar as condições da rede; verificar a seção transversal dos cabos de alimentação		
O motor não arranca quando ligado em estrela, mas sim em	Torque insuficiente na partida em estrela	Arrancar diretamente se a corrente de partida em triângulo não for muito elevada; caso contrário, será necessário um motor maior ou um motor com enrolamentos especiais (contatar a SEW)		
triângulo	Contato defeituoso no comutador estrela / triângulo	Eliminar a falha		
Sentido de rota- ção incorreto	Motor mal ligado	Inverter duas fases no caso de operação em rede		
O motor zumbe e	O freio não desbloqueia	ightarrow cap. "Falhas no freio"		
consome muita corrente	Defeito nos enrolamentos	Enviar o motor à SEW		
	O motor roça	Enviar o motor a Sew		
Os fusíveis quei-	Curto-circuito nos condutores	Eliminar o curto-circuito		
mam ou os disjun- tores atuam	Curto-circuito no motor	Enviar o motor à SEW		
imediatamente	Terminais ligados incorretamente	Corrigir as ligações		
	Curto-circuito na ligação à terra	Enviar o motor à SEW		
Forte redução da rotação do motor	Sobrecarga	Medir a corrente e utilizar um motor maior ou, se necessário, reduzir a carga		
sob carga	Queda de tensão	Aumentar a seção transversal dos cabos		
O motor sobrea- quece (medir a	Sobrecarga	Medir a corrente e utilizar um motor maior ou, se necessário, reduzir a carga		
temperatura)	Refrigeração insuficiente	Garantir um volume adequado de ar de refrigeração e limpar as passagens do ar de refrigeração, se necessário aplicar ventilação forçada		
	Temperatura amb. demasiado elevada	Observar a faixa de temperatura autorizada		
	Motor ligado em triângulo em vez de estrela, como previsto	Corrigir as ligações		
	Terminais com mal contato (falta de uma fase)	Eliminar o mal contato		
	Fusível queimado	Determinar a causa e corrigi-la, substituir o fusível		
	A tensão de alimentação varia em mais de 5 % em relação à tensão nominal do motor. Uma tensão mais elevada é particularmente desfavorável para motores de baixa rotação, pois sob tensão normal a corrente consumida em vazio atinge quase a intensidade nominal	Adaptar o motor às condições da rede		
	Excedido o modo de operação nominal (S1 a S10, DIN 57530), p. ex., devido a uma freqüência de partida excessiva	Ajustar o modo de operação nominal do motor às condiçõe de operação concretas; se necessário, consultar um técnic qualificado para determinar o tamanho correto do motor		
Ruído elevado	Rolamentos deformados, sujos ou danificados	Realinhar o motor, inspecionar os rolamentos (→ cap. "Tipos de rolamentos autorizados"), substitui-los se necessário		
	Vibração de peças em rotação	Eliminar a causa, balancear se necessário		
	Corpos estranhos nas passagens do ar de refrige- ração	Limpar os orifícios de entrada de ar		



#### 7.2 Falhas no freio

Falha	Possível causa	Solução		
O freio não	Tensão incorreta no retificador do freio	Aplicar a tensão correta		
desbloqueia	Retificador do freio danificado	Substituir o retificador, verificar a resistência interna e o isolamento da bobina do freio, verificar os relés		
	O entreferro máximo admissível foi ultrapassado devido ao desgaste da lona do freio	Medir e ajustar o entreferro		
	Queda de tensão nos cabos de alimentação > 10 %	Aplicar a tensão de alimentação correta, verificar a seção transversal do cabo		
	Ventilação insuficiente, sobreaquecimento do freio	Substituir o retificador do freio do tipo BG por um do tipo BGE		
	Falha interna na bobina do freio ou curto-circuito na parte condutora	Substituir o freio completo incluindo o retificador (oficina especializada), verificar os relés		
O motor não freia	Entreferro incorreto	Medir e ajustar o entreferro		
	Desgasto completo da lona do freio	Substituir o disco do freio		
	Torque do freio incorreto	Alterar o torque de frenagem (→ cap. "Dados Técnicos")  • Alteração do tipo e do número de molas		
	Só para BM(G): o entreferro é tão grande que as porcas entram em contato	Verificar o entreferro		
	Só para BM(G): mecanismo de alívio manual do freio incorretamente ajustado	Ajustar corretamente as porcas de ajuste		
Ação do freio muito lenta	Alimentação do freio ligada ao lado do circuito CA	Ligar simultaneamente os circuitos CA e CC (p. ex., BSR); observar o esquema de ligações		
Ruídos na área do	Desgaste das engrenagens devido a solavancos	Verificar os dados de projeto		
freio	Torque irregular devido à regulação incorreta do conversor de frequência	Verificar / corrigir a parametrização do conversor de fre- qüência de acordo com as instruções de operação		

### 7.3 Falhas na operação com conversor de freqüência



Os sintomas descritos no capítulo "Falhas no motor" também podem ocorrer quando o motor é operado com um conversor de freqüência. Favor consultar as instruções de operação do conversor de freqüência para entender os problemas que possam ocorrer e obter a informação sobre como solucioná-los.

Se necessitar de nosso serviço de assistência técnica e peças de reposição, favor informar os seguintes dados:

- Dados da placa de identificação (completos)
- Tipo e natureza da falha
- · Quando e em que circunstâncias ocorreu a falha
- Possível causa



#### Inspeção / Manutenção Falhas na operação com conversor de fregüência



#### 8 Inspeção / Manutenção



- A inspeção e a manutenção dos motores SEW-EURODRIVE da categoria 2G (EExe, EExed) só devem ser ser realizadas pela SEW-EURODRIVE ou por pessoal qualificado.
- Usar apenas peças originais de acordo com a lista de peças apropriadas em vigor; caso contrário, a proteção anti-explosiva será invalidada.
- Em caso de substituição de peças do motor referentes à proteção contra explosão é necessário realizar um novo teste de rotina.
- Em caso de substituição da bobina do freio, substituir também o retificador do freio.
- Durante a operação os motores podem aquecer muito perigo de queimaduras!
- Bloquear ou baixar os acionamentos de elevação (perigo de queda).
- Antes de iniciar os trabalhos no motor e no freio, desligá-los da alimentação, protegendo-os contra a sua ligação involuntária!
- Garantir a montagem correta do motor, observando se todas as aberturas foram devidamente fechadas após os trabalhos de manutenção e de conservação. Isto é particularmente importante no caso dos motores SEW-EURODRIVE nas categorias 2D e 3D. A proteção contra explosões depende bastante do grau de proteção IP.
- Limpar regularmente os motores nas categorias 2D e 3D (zona 21 e zona 22) para evitar o risco causado por acúmulo de pó.
- Realizar testes de segurança e de funcionamento após a finalização dos trabalhos de inspeção e manutenção (proteção térmica, freios).
- Só é possível garantir a proteção contra explosão se os motores e os freios forem corretamente conservados.





## **Inspeção / Manutenção** Intervalos de inspeção e manutenção

### 8.1 Intervalos de inspeção e manutenção

Unidade / componente	Freqüência	O que fazer?			
Freios BMG05-8, BM15-62	Em caso de utilização como freio de serviço: Pelo menos a cada 3000 horas de operação <sup>1)</sup>	Inspecionar o freio			
	Se for usado como freio de sustentação:     Dependendo das características da carga, de 2 a 4 anos 1)	Retirar os restos do material.     Inspecionar os contatores de comando e substitui-los se necessário (p.ex., em caso de desgaste)			
Freios BC, Bd		Reajustar o freio			
Motores eDT/eDV, DT/DV		Inspecionar o motor     Verificar os rolamentos, substitui-los se necessário     Substituir os retentores     Limpar os orifícios de entrada de ar			
Motores com contra recuo	A cada 10 000 horas de operação	Substituir a graxa de baixa viscosidade do contra recuo			
Tacômetros		<ul> <li>Inspeção / manutenção de acordo com as respectivas instruções de operação forne- cidas</li> </ul>			
Acionamentos	Varia de acordo com o sistema (dependendo de fatores externos)	<ul> <li>Retocar ou refazer a pintura anti-corrosão</li> <li>Limpar acúmulos de pó no motor e nas aletas de refrigeração</li> </ul>			

<sup>1)</sup> Os períodos de desgaste dependem de vários fatores e podem ser relativamente curtos. Os intervalos de manutenção / inspeção especificados devem ser calculados individualmente pelo responsável pela utilização do sistema de acordo com os documentos de planejamento de projeto (p. ex., "Projetar acionamentos").






#### 8.2 Trabalho preliminar para a manutenção de motores e freios



Antes de iniciar os trabalhos no motor e no freio, desligá-los da alimentação, protegendo-os contra a sua ligação involuntária!

#### Remover o encoder incremental EV1. / encoder absoluto AV1H



Encoder incremental EV1.

Encoder absoluto AV1H

[232] Parafuso de fixação[233] Acoplamento[234] Parafuso

[236] Flange intermediário [251] Anilha de aperto

[361] Tampa de proteção

[366] Parafuso [369] Chapa de cobertura

- Retirar a tampa de proteção [361]. Retirar primeiro a ventilação forçada, se houver.
- Soltar o parafuso [366] do flange intermediário e retirar a chapa de cobertura [369].
- Soltar o cubo de fixação do acoplamento.
- Soltar os parafusos de fixação [232] e girar as anilhas de aperto [251] para fora.
- · Retirar o encoder [220] junto do acoplamento [233].
- Retirar o flange intermediário [236] depois da desmontagem dos parafusos [234].



Durante a remontagem, garantir que a excentricidade da ponta do eixo seja ≤ 0,05 mm.

### Inspeção / Manutenção

#### Trabalho preliminar para a manutenção de motores e freios

#### Remover o encoder incremental ES1. / ES2.




Fig. 9: Remover o encoder incremental ES1. / ES2.

50471AXX

[220] Encoder [361] Tampa de proteção [367] Parafuso de fixação [733] Parafuso de fixação do braço de torção

- · Retirar a tampa de proteção [361].
- Soltar os parafusos de fixação [733] do braço de torção.
- Abrir a tampa de parafusos na parede traseira do encoder [220].
- Soltar o parafuso de fixação central [367] em cerca de 2-3 voltas e soltar o cone com pequenos golpes na cabeça do parafuso. Em seguida soltar o parafuso de fixação e retirar o encoder.



#### Durante a remontagem:

- Aplicar Noco-Fluid<sup>®</sup> no eixo do encoder.
- Apertar o parafuso de fixação central [367] com 2,9 Nm.




Durante a remontagem, garantir que o encoder não encoste na calota do ventilador.





## 8.3 Inspeção / Manutenção do motor

Exemplo: Motor DFZ90



01945AXX	
----------	--

[1]	Anel de retenção	[8]	Anel de retenção	[15]	Parafuso sextavado
[2]	Deflector	[9]	Rotor	[16]	Retentor "V"
[3]	Retentor	[10]	Anel Nilos	[17]	Ventilador
[4]	Bujão	[11]	Rolamentos	[18]	Anel de retenção
[5]	Flange do lado A	[12]	Arruela ondulada	[19]	Calota do ventilador
[6]	Anel de retenção	[13]	Estator	[20]	Parafuso da tampa
[7]	Rolamentos	[14]	Tampa lado B		

# 8

## Inspeção / Manutenção

Inspeção / Manutenção do motor

#### Seqüência



Antes de iniciar os trabalhos no motor e no freio, desligá-los da alimentação, protegendo-os contra a sua ligação involuntária!

- 1. Retirar a ventilação forçada e o encoder, se instalados (→ cap. "Trabalho preliminar para a manutenção de motores e freios").
- 2. Retirar a cobertura do flange ou a calota do ventilador [19] e o ventilador [17].
- 3. Retirar os parafusos de cabeça sextavada [15] da proteção do rolamento do lado A [5] e do lado B [14], soltar o estator [13] da proteção do rolamento do lado A.
- 4. Em caso de motores com freio:
  - Abrir a tampa da caixa de ligação e desligar o cabo do freio do retificador.
  - Empurrar o flange do motor do lado B juntamente com o freio do estator e retirálo cuidadosamente (se necessário, utilizar uma espia de arrasto para guiar o cabo do freio).
  - Puxar o estator para trás em aprox. 3 a 4 cm.
- 5. Inspeção visual: há vestígios de óleo ou de condensação dentro do estator?
  - Se não, continuar com o item 8.
  - Se houver condensação, continuar com o item 6.
  - Se houver óleo, o motor deve ser reparado em uma oficina especializada.
- 6. Se houver condensação dentro do estator:
  - Em caso de motoredutores: desmontar o motor do redutor.
  - Em caso de motores sem redutores: retirar o flange do motor do lado A.
  - Desmontar o rotor [9].
- 7. Limpar os enrolamentos, secar e verificar o sistema elétrico (→ cap. "Trabalho preliminar").
- 8. Substituir os rolamentos [7, 11] (utilizar apenas rolamentos autorizados  $\rightarrow$  cap. "Tipos de rolamentos autorizados").
- 9. Aplicar graxa entre o anel de vedação do eixo rotativo [3] e a proteção do rolamento do lado A [5], substituir o anel de vedação do eixo rotativo [3].
- 10. Isolar novamente o alojamento do estator, montar o motor, os freios, etc.
- 11.Em seguida, verificar o redutor se necessário (→ instruções de operação do redutor)

#### Lubrificação do contra recuo

O contra recuo é fornecido com graxa de baixa viscosidade Mobil LBZ, com proteção anti-corrosiva. Se pretender utilizar outro tipo de graxa, garantir que esta seja da classe NLGI 00/000, com uma viscosidade de óleo de base de 42 mm<sup>2</sup>/s a 40 °C à base de lítio saponizado e óleo mineral. A faixa de temperatura de utilização varia entre -50 °C e +90 °C. A quantidade de graxa necessária está especificada na tabela abaixo.

Tipo do motor	71/80	90/100	112/132	132M/160M	160L/225	250/280
Graxa [g]	9	15	15	20	45	80






### 8.4 Inspeção / Manutenção do freio BC



Os trabalhos de manutenção e inspeção devem ser executados pela SEW-EURODRIVE ou em oficinas autorizadas. As peças que influenciam a proteção à prova de pressão devem ser substituídas apenas por peças de reposição originais SEW-EURODRIVE.

Observar a norma EN50018 (equipamento elétrico para áreas potencialmente explosivas: proteção à prova de pressão "d"), bem como as normas nacionais aplicáveis (p. ex., na Alemanha: decreto da segurança operacional).



02967AXX

[1]	Motor	[9]	Mola do freio	[17]	Porca de ajuste
[2]	Anel intermediário	[10]	Tampa da carcaça	[18]	Anel de retenção
[3]	Carreto de arrasto	[11]	Retentor "V"	[19]	Ventilador
[4]	Disco do freio	[12]	Pino roscado	[20]	Anel de retenção
[5]	Prato de pressão	[13]	Porcas	[21]	Parafuso da tampa
[6]	Disco amortecedor	[14]	Pino roscado espiral	[22]	Calota do ventilador
[7]	Corpo da bobina do freio	[15]	Alavanca de desbloqueio		
[8]	Porca sextavada	[16]	Mola cônica		

# 8


## Inspeção / Manutenção

Inspeção / Manutenção do freio BC

#### Freio BC, Bd, ajuste do entreferro



- 1. Antes de iniciar os trabalhos no motor e no freio, desligá-los da alimentação, protegendo-os contra a sua ligação involuntária!
- 2. Retirar as seguintes pecas (substitui-las em caso de desgaste):
  - Calota do ventilador [22], anel de retenção [20], ventilador [19], anel de retenção [18], porcas de ajuste [17], molas cônicas [16], alavanca de desbloqueio [15], pino roscado espiral [14], porcas [13], pinos roscados [12], retentor "V" [11], tampa da caixa [10]
- 3. Retirar os restos do material.
- 4. Apertar cuidadosamente as porcas sextavadas [8],
  - de forma uniforme até encontrar uma resistência significativa (significa: entreferro = 0).
- 5. Soltar as porcas sextavadas,
  - em aprox. 120° (significa: entreferro ajustado).
- Remontar as seguintes peças:
  - Tampa da carcaça [10] (atenção: Durante a montagem, garantir que as aberturas de ignição estejam limpas e sem pó),
  - Retentor "V" [11], pinos roscados [12], porcas [13], pinos roscados espirais [14], alavanca de desbloqueio [15], molas cônicas [16].
- 7. Em caso de alívio manual do freio: utilizar as porcas de ajuste [17] para ajustar a folga axial "s" entre as molas cônicas [16] (achatadas) e as porcas de ajuste  $(\rightarrow figura seguinte).$



01111BXX

Freio	Folga axial s [mm]
BC05	1.5
BC 2	2



Importante: esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão possa se mover em caso de desgaste significativo da lona do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.

8. Remontar o ventilador [19] e a calota do ventilador [22].





Alteração do torque de frenagem dos freios BC, Bd O torque de frenagem pode ser alterado gradualmente ( $\rightarrow$  cap. "Trabalho de comutação, entreferro de trabalho, torque de frenagem dos freios BMG05-8, BC, Bd"):

- instalando diferentes tipos de molas do freio,
- através do número de molas do freio.
- 1. → Comparar itens de 1 a 3 do capítulo "Freio BC, Bd, ajuste do entreferro".
- 2. Soltar as porcas sextavadas [8] e puxar o corpo da bobina do freio [7] cerca de 70 mm (cuidado com o cabo do freio).
- 3. Substituir ou adicionar molas do freio [9].
  - Posicionar as molas do freio simetricamente.
- 4. Montar o corpo da bobina e as porcas sextavadas.
  - Dispor o cabo do freio na câmara de pressão.
- 5. → Comparar itens de 4 a 8 do capítulo "Freio BC, Bd, ajuste do entreferro".

#### Observações:

- O alívio manual com retenção será desbloqueado quando houver alguma resistência ao acionar o parafuso de ajuste.
- O alívio manual com retorno automático pode ser aberto com pressão normal.



Nos motores com freio com alívio manual com retorno automático, a alavanca manual deve ser retirada após a colocação em operação / manutenção! Na parte externa do motor encontra-se um suporte para colocar a alavanca.




## Inspeção / Manutenção Inspeção / Manutenção do freio BC

#### Freios BMG, BM para motores da categoria II3G/II3D

#### Freio BMG 05-8, BM 15



A proteção contra explosão só pode ser garantida no caso de motores e freios corretamente conservados.




02957AXX

[1]	Motor com flange do freio	[10a]	Pino roscado (3 peças)	[15]	Alavanca de alívio manual
[2]	Carreto de arrasto	[10b]	Contra-mola	[16]	Pino roscado (2 peças)
[3]	Anel de retenção	[10c]	Anel de pressão	[17]	Mola cônica
[4]	Anel de aço inox. (só no BM/ 05-4)	[10e]	Porca sextavada	[18]	Porca sextavada
[5]	Coroa de vedação	[11]	Mola do freio	[19]	Ventilador
[6]	Mola anular	[12]	Corpo da bobina do freio	[20]	Anel de retenção
[7]	Disco do freio	[13]	No BMG: Anel de vedação	[21]	Calota do ventilador
[8]	Prato de pressão		No BM: Retentor "V"	[22]	Parafuso sextavado
[9]	Disco de amortecimento (só no BMG)	[14]	Pino roscado espiral	[23]	Tirante anular





#### Freio BM30-62



02958AXX

[2]	Carreto de arrasto	[8]	Prato de pressão	[15]	Alavanca de alívio manual
[3]	Anel de retenção	[10a]	Pino roscado (3 peças)	[16]	Pino roscado (2 peças)
[5]	Coroa de vedação	[10d]	Manga de regulação	[17]	Mola cônica
[6]	Mola anular	[10e]	Porca sextavada	[18]	Porca sextavada
[7]	Disco do freio	[11]	Mola do freio	[19]	Ventilador
[7b]	Só no BM 32, 62:	[12]	Corpo da bobina do freio	[20]	Anel de retenção
	Lamela do freio, mola anular,	[13]	Retentor "V"	[23]	Tirante anular
	Disco do freio	[14]	Pino roscado espiral		



# Inspeção / Manutenção

## Inspeção / Manutenção do freio BC

#### Inspeção do freio, ajuste do entreferro



- 1. Antes de iniciar os trabalhos no motor e no freio, desligá-los da alimentação, protegendo-os contra a sua ligação involuntária!
- 2. Retirar as seguintes peças:
  - Tacômetros/encoder, se instalados ( $\rightarrow$  cap. "Trabalho preliminar para a manutenção de motores e freios").
  - Tampa do flange ou do ventilador [21].
- 3. Deslocar a cinta de vedação [5], para tanto soltar a braçadeira, retirar os restos do material.
- 4. Controlar o disco do freio [7, 7b].

O disco do freio pode apresentar desgaste. É essencial que sua espessura não seja menor que o valor especificado. Também é apresentado o valor da espessura do disco de freio novo, possibilitando a estimativa do desgaste desde a última manutenção.

Tipo do motor	Tipo de freio	Espessura mínima do disco de freio	Estado novo	
		[mm]	[mm]	
D(F)T71 D(F)V100.	BMG05 – BMG4	9	12.3	
D(F)T112M - D(F)V132S	BMG8	10	13.5	
D(F)T132M - D(F)V225M	BM15 – BM62	10	14.2	


Substituindo os discos dos freios (ver capítulo "Substituição do disco do freio BMG 05-8, BM 15-62"), caso contrário

- 5. **No BM30-62:** Soltar a manga de regulação [10d] girando no sentido da proteção do rolamento.
- Medir o entreferro de trabalho A (→ figura seguinte).
   (com o calibrador de folgas em três pontos afastados em 120°).
  - No BM, entre o prato de pressão [8] e o corpo da bobina [12].
  - No BMG, entre o prato de pressão [8] e o disco de amortecimento [9].
- 7. Reapertar as porcas sextavadas [10e]:
  - até o entreferro de trabalho estar devidamente ajustado (→ cap. "Dados Técnicos"),
  - no BM 30-62, até o entreferro de trabalho ser = 0,25 mm.



# Inspeção / Manutenção Inspeção / Manutenção do freio BC

- 8. No BM30-62: apertar as mangas de regulação:
  - contra o corpo da bobina,
  - até o entreferro de trabalho estar devidamente ajustado ( $\rightarrow$  cap. "Dados Técnicos").
- 9. Colocar o colar de vedação e remontar as peças desmontadas.



01957AXX

# 8




# Inspeção / Manutenção Inspeção / Manutenção do freio BC

Substituição do disco do freio **BMG** 



Ao substituir o disco do freio (no BMG 05-4 ≤ 9 mm; no BMG 8 - BM 62 ≤10 mm), inspecionar também as demais peças desmontadas e substitui-las se necessário.

- 1. Antes de iniciar os trabalhos no motor e no freio, desligá-los da alimentação, protegendo-os contra a sua ligação involuntária!
- 2. Retirar as seguintes peças:
  - Ventilador da ventilação forcada, tacômetro / encoder, se instalados (→ cap. "Trabalho preliminar para a manutenção de motores e freios").
  - A cobertura do flange ou a calota do ventilador [21], o anel de retenção [20] e o ventilador [19]
- 3. Retirar a cinta de vedante [5] e desmontar o alívio manual:
  - Porcas de ajuste [18], molas cônicas [17], pinos roscados [16], alavanca de desbloqueio [15], pino roscado espiral [14].
- 4. Soltar a porca sextavada [10e], retirar cuidadosamente o corpo da bobina [12] (cabo do freio!) e as molas do freio [11]
- 5. Retirar o disco de amortecimento [9], o prato de pressão [8] e o disco do freio [7, 7b] e limpar os componentes do freio.
- 6. Instalar o novo disco do freio.
- 7. Reinstalar os componentes do freio.
  - Exceto a coroa de vedação, o ventilador e a calota do ventilador, ajustar o entreferro de trabalho (→ capítulo "Inspeção dos freios BMG 05-8, BM 30-62, ajuste do entreferro de trabalho", itens de 5 a 8)
- 8. Em caso de alívio manual do freio: utilizar as porcas de ajuste [18] para ajustar a folga axial "s" entre as molas cônicas [17] (achatadas) e as porcas de ajuste  $(\rightarrow$  figura seguinte).



01111BXX

Freio	Folga axial s [mm]
BMG05-1	1.5
BMG2-8	2
BM15-62	2



Observações:

Importante: esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão possa se mover em caso de desgaste significativo da lona do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.

- 9. Colocar a coroa de vedação e reinstalar as peças desmontadas.
- O alívio manual com retenção (tipo HF) já está desbloqueado quando se nota uma certa resistência ao desenroscar o parafuso sem cabeça.
- Para soltar o alívio manual com retorno automático (tipo HR), basta exercer uma pressão normal.



Importante: nos motores com freio com sistema de alívio manual com retorno automático, a alavanca de alívio manual deve ser retirada após a colocação em operação / manutenção! Na parte externa do motor encontra-se um suporte para colocar a alavanca.



# Inspeção / Manutenção Inspeção / Manutenção do freio BC




Alteração do torque de frenagem O torque de frenagem pode ser alterado gradualmente (→ cap. "Dados Técnicos"):

- · instalando diferentes tipos de molas do freio,
- · através do número de molas do freio.



- 1. Antes de iniciar os trabalhos no motor e no freio, desligá-los da alimentação, protegendo-os contra a sua ligação involuntária.
- 2. Retirar as seguintes peças:
  - Ventilador da ventilação forçada, tacômetro / encoder, se instalados (→ cap.
     "Trabalho preliminar para a manutenção de motores e freios").
  - A cobertura do flange ou a calota do ventilador [21], o anel de retenção [20] e o ventilador [19]
- 3. Retirar a cinta de vedante [5] e desmontar o alívio manual:
  - Porcas de ajuste [18], molas cônicas [17], pinos roscados [16], alavanca de desbloqueio [15], pino roscado espiral [14].
- 4. Soltar a porca sextavada [10e], retirar cuidadosamente o corpo da bobina [12].
  - Em aproximadamente 50 mm (atenção ao cabo do freio!).
- 5. Substituir ou adicionar molas do freio [11].
  - Posicionar as molas do freio simetricamente.
- 6. Reinstalar os componentes do freio.
  - Exceto a coroa de vedação, o ventilador e a calota do ventilador, ajustar o entreferro de trabalho (→ cap. "Inspecionar freios BMG05-8, BM15-62 ", itens de 5 a 8).
- 7. Em caso de alívio manual do freio: utilizar as porcas de ajuste [18] para ajustar a folga axial "s" entre as molas cônicas [17] (achatadas) e as porcas de ajuste (→ figura seguinte).



01111BXX

Freio	Folga axial s [mm]
BMG05-1	1.5
BMG2-8	2
BM15-62	2



Importante: esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão possa se mover em caso de desgaste significativo da lona do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.

8. Colocar a coroa de vedação e reinstalar as peças desmontadas.



No caso de desmontagens sucessivas, substituir as porcas de ajuste [18] e as porcas sextavadas [10e]!





### **Dados Técnicos**

Trabalho de comutação, entreferro, torque de frenagem do freio BMG05-8, BC, Bd

# 9 Dados Técnicos

# 9.1 Trabalho de comutação, entreferro, torque de frenagem do freio BMG05-8, BC, Bd

Tipo de	para	Trabalho de	Entre	Entreferro		Ajustes dos torques de frenagem																		
freio	Tamanho do motor	comutação até manutenção	[mm]		Torque de frenagem			Código d	as molas															
		[10 <sup>6</sup> J]	mín. <sup>1)</sup>	máx.	[Nm]	normal	vermelho	normal	vermelho															
BMG05 Bd 05	71 80	60			5.0 4.0 2.5 1.6 1.2	3 2 -	- 2 6 4 3		135 018 8															
BC05	71 80	60			7.5 6.0 5.0 4.0 2.5 1.6 1.2	4 3 3 2 -	2 3 - 2 6 4 3	135 017 X																
BMG1	80	60	0.25 0.6	0.25	0.25	0.25	0.05	0.05				0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			0.05	10 7.5 6.0	6 4 3	- 2 3		
BMG2 Bd2	90 100	130					0.6	20 16 10 6.6 5.0	3 2 -	- 2 6 4 3														
BC2	90 100	130								30 24 20 16 10 6.6 5.0	4 3 3 2 -	2 3 - 2 6 4 3	135 150 8	135 151 6										
BMG4	100	130			10 30 24	6 4 3	- 2 3																	
BMG8	112M 132S	300	0.3	0.9	75 55 45 37 30 19 12.6 9.5	6 4 3 3 2 -	- 2 3 - 2 6 4 3	184 845 3	135 570 8															

<sup>1)</sup> Ao verificar o entreferro de trabalho, observar: após o teste de funcionamento, podem ocorrer desvios de  $\pm\,0,1$  mm devido à tolerância do paralelismo do disco do freio.





### 9.2 Trabalho de comutação, entreferro de trabalho, torques de frenagem BM15 - 62

Tipo de	para	Trabalho de	Entre	eferro		Ajustes de	os torques de	frenagem		
freio	Tamanho do motor	comutação até manutenção	[m	[mm]			úmero de do freio		das molas reio	
		[10 <sup>6</sup> J]	mín. <sup>1)</sup>	máx.	[Nm]	normal	vermelho	normal	vermelho	
BM15	132M, ML 160M	500	0.3		150 125 100 75 50 35 25	6 4 3 3 - -	- 2 3 - 6 4 3	184 486 5	184 487 3	
BM30	160L 180	750		0.3		300 250	8	_ 2 4		
BM31	200 225	750			0.9	200 150 125 100 75 50	4 4 2 - - -	4 - 4 8 6 4		
BM32 <sup>2)</sup>	180	750	0.4		300 250 200 150 100	4 2 - - -	- 4 8 6 4	136 998 9	136 999 7	
BM62 <sup>2)</sup>	200 225	750			600 500 400 300 250 200 150	8 6 4 4 2 - -	- 2 4 - 4 8 6 4			

<sup>1)</sup> Ao verificar o entreferro de trabalho, observar: após o teste de funcionamento, podem ocorrer desvios de  $\pm\,0,1$  mm devido à tolerância do paralelismo do disco do freio.

<sup>2)</sup> Disco de freio duplo.



#### **Dados Técnicos**

Trabalho de comutação permitido do freio

### 9.3 Trabalho de comutação permitido do freio

Jamais exceder o trabalho de frenagem máx. apresentado nas curvas características por processo de frenagem, nem mesmo em processos de frenagem de emergência.



No caso de exceder a operação máxima de frenagem, a proteção contra explosão não pode ser garantida.


Em caso de utilização de um motor com freio, verificar se o freio está adaptado para a freqüência de comutação Z necessária. Os diagramas a seguir indicam as rotações de medições e o trabalho de comutação permitido W <sub>máx</sub> por comutação, para os diferentes freios. A indicação ocorre em função de freqüência de comutação Z necessária, em comutações/hora (1/h).

Exemplo para freio na catagoria II3D: a rotação de medição é de 1500 min<sup>-1</sup> e é utilizado o freio BM 32. Em caso de 200 comutações por hora, o trabalho de comutação permitido por comutação é de 9000 J ( $\rightarrow$  fig. 10).

Auxílio para a determinação da operação de frenagem: ver "Prática da tecnologia de acionamento: Projetar acionamentos".



#### Categoria II3D (BMG 05 - BM 62) e categoria II2G (BC05 e BC2)



51024AXX Fig. 10: Trabalho de comutação máximo permitido por comutação no caso de 3000 e 1500 min<sup>-1</sup>




Fig. 11: Trabalho de comutação máximo permitido por comutação no caso de 1000 e 750 min<sup>-1</sup>



# kWA n i Dad Trab

### **Dados Técnicos**

Trabalho de comutação permitido do freio

#### Categoria II3G




Fig. 12: Trabalho de comutação máximo permitido por comutação no caso de 3000 e 1500 min<sup>-1</sup>




Fig. 13: Trabalho de comutação máximo permitido por comutação no caso de 1000 e 750 min<sup>-1</sup>





### 9.4 Correntes de operação

Os valores da corrente  $I_H$  (corrente de retenção) indicados nas tabelas são valores efetivos. Utilizar dispositivos adequados para a medição de valores efetivos. A corrente de partida (corrente de aceleração)  $I_B$  é de curta duração (máx. 120 ms) e circula apenas em caso de desbloqueio do freio ou de interrupções da tensão abaixo de 70 % da tensão nominal. Há uma corrente de partida elevada em caso de utilização do retificador do freio BG ou em caso de ligação de tensão contínua (possibilidades possíveis só com freios até motor de tamanho 100).

#### Freios BMG 05 -BMG 4

	BMG05	BMG1	BMG2	BMG4
Tamanho do motor	71/80	80	90/100	100
Torque de frenagem máx. [Nm]	5	10	20	40
Potência de frenagem [W]	32	36	40	50
Relação de ligação I <sub>B</sub> /I <sub>H</sub>	4	4	4	4

Tensão nom	inal V <sub>N</sub>	ВМ	G05	ВМ	G 1	ВМ	G 2	ВМ	G 4
V <sub>CA</sub>	V <sub>CC</sub>	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]	I <sub>G</sub> [A <sub>CC</sub> ]	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]	I <sub>G</sub> [A <sub>CC</sub> ]	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]	I <sub>G</sub> [A <sub>CC</sub> ]	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]	I <sub>G</sub> [A <sub>CC</sub> ]
	24		1.38		1.54		1.77		2.20
24 (23-25)	10	2.0	3.3	2.4	3.7	_	_	-	_
42 (40-46)	18	1.14	1.74	1.37	1.94	1.46	2.25	1.80	2.80
48 (47-52)	20	1.02	1.55	1.22	1.73	1.30	2.00	1.60	2.50
56 (53-58)	24	0.90	1.38	1.09	1.54	1.16	1.77	1.43	2.20
60 (59-66)	27	0.81	1.23	0.97	1.37	1.03	1.58	1.27	2.00
73 (67-73)	30	0.72	1.10	0.86	1.23	0.92	1.41	1.14	1.76
77 (74-82)	33	0.64	0.98	0.77	1.09	0.82	1.25	1.00	1.57
88 (83-92)	36	0.57	0.87	0.69	0.97	0.73	1.12	0.90	1.40
97 (93-104)	40	0.51	0.78	0.61	0.87	0.65	1.00	0.80	1.25
110 (105-116)	48	0.45	0.69	0.54	0.77	0.58	0.90	0.72	1.11
125 (117-131)	52	0.40	0.62	0.48	0.69	0.52	0.80	0.64	1.00
139 (132-147)	60	0.36	0.55	0.43	0.61	0.46	0.70	0.57	0.88
153 (148-164)	66	0.32	0.49	0.39	0.55	0.41	0.63	0.51	0.79
175 (165-185)	72	0.29	0.44	0.34	0.49	0.37	0.56	0.45	0.70
200 (186-207)	80	0.26	0.39	0.31	0.43	0.33	0.50	0.40	0.62
230 (208-233)	96	0.23	0.35	0.27	0.39	0.29	0.44	0.36	0.56
240 (234-261)	110	0.20	0.31	0.24	0.35	0.26	0.40	0.32	0.50
290 (262-293)	117	0.18	0.28	0.22	0.31	0.23	0.35	0.29	0.44
318 (294-329)	125	0.16	0.25	0.19	0.27	0.21	0.31	0.25	0.39
346 (330-369)	147	0.14	0.22	0.17	0.24	0.18	0.28	0.23	0.35
400 (370-414)	167	0.13	0.20	0.15	0.22	0.16	0.25	0.20	0.31
440 (415-464)	185	0.11	0.17	0.14	0.19	0.15	0.22	0.18	0.28
500 (465-522)	208	0.10	0.15	0.12	0.17	0.13	0.20	0.16	0.25

#### Legenda



I<sub>H</sub> Valores efetivos da corrente de retenção nos cabos de alimentação ao retificador do freio SEW-EURODRIVE

I<sub>B</sub> Corrente de aceleração - corrente de partida de curta duração

I<sub>G</sub> Corrente contínua para alimentação CC

V<sub>N</sub> Tensão nominal (intervalo de tensão admissível)



# **Dados Técnicos** Correntes de operação

#### Freio BMG 8 -BM 32/62

	BMG8	BM 15	BM30/31; BM32/62
Tamanho do motor	112/132S	132M-160M	160L-225
Torque de frenagem máx. [Nm]	75	150	600
Potência de frenagem [W]	65	95	120
Relação de ligação I <sub>B</sub> /I <sub>H</sub>	6.3	7.5	8.5

Tensão nominal V <sub>N</sub>		BMG8	BM 15	BM 30/31; BM 32/62
V <sub>CA</sub>	v <sub>cc</sub>	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]
	24	2.77 <sup>1)</sup>	4.15 <sup>1)</sup>	4.3 <sup>1)</sup>
42 (40-46)	-	2.31	3.35	-
48 (47-52)	-	2.10	2-95	-
56 (53-58)	-	1.84	2.65	-
60 (59-66)	-	1.64	2.35	-
73 (67-73)	-	1.46	2.10	-
77 (74-82)	-	1.30	1.87	-
88 (83-92)	-	1.16	1.67	-
97 (93-104)	-	1.04	1.49	-
110 (105-116)	-	0.93	1.32	1.57
125 (117-131)	-	0.82	1.18	1.41
139 (132-147)	-	0.73	1.05	1.25
153 (148-164)	-	0.66	0.94	1.13
175 (165-185)	-	0.59	0.84	1.0
200 (186-207)	-	0.52	0.74	0.88
230 (208-233)	-	0.46	0.66	0.80
240 (234-261)	-	0.41	0.59	0.70
290 (262-293)	-	0.36	0.53	0.69
318 (294-329)	-	0.33	0.47	0.55
346 (330-369)	-	0.29	0.42	0.50
400 (370-414)	-	0.26	0.37	0.44
440 (415-464)	-	0.24	0.33	0.39
500 (465-522)	-	0.20	0.30	0.35

<sup>1)</sup> Corrente contínua em caso de operação com BSG

### Legenda

- I<sub>H</sub> Valores efetivos da corrente de retenção nos cabos de alimentação ao retificador do freio SEW-EURODRIVE
- $I_{\mbox{\footnotesize B}}$  Corrente de aceleração corrente de partida de curta duração
- $I_{\mathsf{G}}$  Corrente contínua para alimentação CC
- V<sub>N</sub> Tensão nominal (intervalo de tensão admissível)



# **Dados Técnicos** Correntes de operação



### Freio BC

	BC05	BC2
Tamanho do motor	71/80	90/100
Torque de frenagem máx. [Nm]	7.5	30
Potência de frenagem [W]	29	41
Relação de ligação I <sub>B</sub> /I <sub>H</sub>	4	4

Tensão nominal V <sub>N</sub>		ВС	05	BC2		
V <sub>CA</sub>	v <sub>cc</sub>	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]	I <sub>G</sub> [A <sub>CC</sub> ]	I <sub>H</sub> [A <sub>CA</sub> ]	I <sub>G</sub> [A <sub>CC</sub> ]	
	24	_	1.22	_	1.74	
42 (40-46)	18	1.10	1.39	1.42	2.00	
48 (47-52)	20	0.96	1.23	1.27	1.78	
56 (53-58)	24	0.86	1.10	1.13	1.57	
60 (59-66)	27	0.77	0.99	1.00	1.42	
73 (67-73)	30	0.68	0.87	0.90	1.25	
77 (74-82)	33	0.60	0.70	0.79	1.12	
88 (83-92)	36	0.54	0.69	0.71	1.00	
97 (93-104)	40	0.48	0.62	0.63	0.87	
110 (105-116)	48	0.42	0.55	0.57	0.79	
125 (117-131)	52	0.38	0.49	0.50	0.71	
139 (132-147)	60	0.34	0.43	0.45	0.62	
153 (148-164)	66	0.31	0.39	0.40	0.56	
175 (165-185)	72	0.27	0.34	0.35	0.50	
200 (186-207)	80	0.24	0.31	0.31	0.44	
230 (208-233)	96	0.21	0.27	0.28	0.40	
240 (234-261)	110	0.19	0.24	0.25	0.35	
290 (262-293)	117	0.17	0.22	0.23	0.32	
318 (294-329)	125	0.15	0.20	0.19	0.28	
346 (330-369)	147	0.13	0.18	0.18	0.24	
400 (370-414)	167	0.12	0.15	0.15	0.22	
440 (415-464)	185	0.11	0.14	0.14	0.20	
500 (465-522)	208	0.10	0.12	0.12	0.17	

#### Legenda

- I<sub>H</sub> Valores efetivos da corrente de retenção nos cabos de alimentação ao retificador do freio SEW-EURODRIVE
- I<sub>B</sub> Corrente de aceleração corrente de partida de curta duração
- $I_{G}$  Corrente contínua para alimentação CC
- V<sub>N</sub> Tensão nominal (intervalo de tensão admissível)





# Dados Técnicos

# Correntes de operação

Freio Bd

	Bd05	Bd2
Tamanho do motor	71/80	90/100
Torque de frenagem máx. [Nm]	7.5	30
Potência de frenagem [W]	29	41

Tensão nominal V <sub>N</sub>		Bd05	Bd2
V <sub>CA</sub>	V <sub>CC</sub>	I <sub>G</sub> [A <sub>CC</sub> ]	I <sub>G</sub> [A <sub>CC</sub> ]
	24	1.22	1.74
42 (40-46)	18	1.39	2.00
48 (47-52)	20	1.23	1.78
56 (53-58)	24	1.10	1.57
60 (59-66)	27	0.99	1.42
73 (67-73)	30	0.87	1.25
77 (74-82)	33	0.70	1.12
88 (83-92)	36	0.69	1.00
97 (93-104)	40	0.62	0.87
110 (105-116)	48	0.55	0.79
125 (117-131)	52	0.49	0.71
139 (132-147)	60	0.43	0.62
153 (148-164)	66	0.39	0.56
175 (165-185)	72	0.34	0.50
200 (186-207)	80	0.31	0.44
230 (208-233)	96	0.27	0.40
240 (234-261)	110	0.24	0.35
290 (262-293)	117	0.22	0.32
318 (294-329)	125	0.20	0.28
346 (330-369)	147	0.18	0.24
400 (370-414)	167	0.15	0.22
440 (415-464)	185	0.14	0.20
500 (465-522)	208	0.12	0.17

### Legenda

I<sub>G</sub> Corrente contínua para alimentação CC

V<sub>N</sub> Tensão nominal (intervalo de tensão admissível)



### 9.5 Forças radiais máximas admissíveis

A tabela abaixo indica as forças radiais (valor superior) e axiais (valor inferior) admissíveis dos motores CA à prova de explosão:

Forma	[rpm] Número				Fo	orça axi	Força al admi	radial a ssível F	idmissíve <sub>A</sub> [N]; F <sub>A_</sub>	I F <sub>R</sub> [N] Tração =	F <sub>A_Press</sub>	ião			
constru-	de							Tar	nanho						
tiva	pólos	63	71	80	90	100	112	132S	132ML 132M	160M	160L	180	200	225	250 280
	750 8	_	680 200	920 240	1280 320	1700 400	1750 480	1900 560	2600 640	3600 960	3800 960	5600 1280	6000 2000	-	-
Motor	1000 6	_	640 160	840 200	1200 240	1520 320	1600 400	1750 480	2400 560	3300 800	3400 800	5000 1120	5500 1900	-	-
com pés	1500 4	_	560 120	720 160	1040 210	1300 270	1400 270	1500 270	2000 400	2600 640	3100 640	4500 940	4700 2400	7000 2400	8000 2500
	3000 2	_	400 80	520 100	720 145	960 190	980 200	1100 210	1450 320	2000 480	2300 480	3450 800	3700 1850	_	-
	750 8	_	850 250	1150 300	1600 400	2100 500	2200 600	2400 700	3200 800	4600 1200	4800 1200	7000 1600	7500 2500	_	-
Monta- gem com	1000 6	600 150	800 200	1050 250	1500 300	1900 400	2000 500	2200 600	2900 700	4100 1000	4300 1000	6300 1400	6800 2400	_	_
flange	1500 4	500 110	700 140	900 200	1300 250	1650 350	1750 350	1900 350	2500 500	3200 800	3900 800	5600 1200	5900 3000	8700 3000	9000 2600
	3000 2	400 70	500 100	650 130	900 180	1200 240	1200 250	1300 260	1800 400	2500 600	2900 600	4300 1000	4600 2300	_	_

Cálculo da força radial no caso de aplicação de força excêntrica Em caso de aplicação de força excêntrica na extremidade do eixo, as forças radiais admissíveis devem ser calculadas com as seguintes fórmulas. O menor valor de ambos os valores  $F_{xL}$  (de acordo com a vida útil do rolamento) e  $F_{xW}$  (de acordo com a resistência dos eixos) é o valor admissível relativo ao valor para a força radial no ponto x. Observar que os cálculos são válidos para  $M_{a\ m\acute{a}x}$ .

*F<sub>xL</sub>* de acordo com a vida útil do rolamento

$$F_{xL} = F_R \cdot \frac{a}{b+x} [N]$$

F<sub>xW</sub> da resistência dos eixos

$$F_{xW} = \frac{c}{f + x} [N]$$

 $F_R$  = Força radial admissível (x = I/2) [N]

x = Distância do ressalto no eixo até à aplicação de força [mm]

a, b, f = Constantes do motor em relação ao cálculo da força radial [mm]

c = Constante do motor em relação ao cálculo da força radial [Nmm]



### **Dados Técnicos**

# Forças radiais máximas admissíveis




Fig. 14: Força radial  $F_X$  no caso de aplicação de força excêntrica

Constantes do motor em relação ao cálculo da força radial

	а	b		(	C		f	d	ı
Tamanho	[mm]	[mm]	2 pólos [Nmm]	4 pólos [Nmm]	6 pólos [Nmm]	8 pólos [Nmm]	[mm]	[mm]	[mm]
DFR63	161	146	11.2 • 10 <sup>3</sup>	16.8 • 10 <sup>3</sup>	19 • 10 <sup>3</sup>	_	13	14	30
DT71	158.5	143.8	11.4 • 10 <sup>3</sup>	16 • 10 <sup>3</sup>	18.3 • 10 <sup>3</sup>	19.5 • 10 <sup>3</sup>	13.6	14	30
DT80	213.8	193.8	17.5 • 10 <sup>3</sup>	24.2 • 10 <sup>3</sup>	28.2 • 10 <sup>3</sup>	31 • 10 <sup>3</sup>	13.6	19	40
(S)DT90	227.8	202.8	27.4 • 10 <sup>3</sup>	39.6 • 10 <sup>3</sup>	45.7 • 10 <sup>3</sup>	48.7 • 10 <sup>3</sup>	13.1	24	50
SDT100	270.8	240.8	42.3 • 10 <sup>3</sup>	57.3 • 10 <sup>3</sup>	67 • 10 <sup>3</sup>	75 • 10 <sup>3</sup>	14.1	28	60
DV100	270.8	240.8	42.3 • 10 <sup>3</sup>	57.3 • 10 <sup>3</sup>	67 • 10 <sup>3</sup>	75 • 10 <sup>3</sup>	14.1	28	60
(S)DV112M	286.8	256.8	53 • 10 <sup>3</sup>	75.7 • 10 <sup>3</sup>	86.5 • 10 <sup>3</sup>	94.6 • 10 <sup>3</sup>	24.1	28	60
(S)DV132S	341.8	301.8	70.5 • 10 <sup>3</sup>	96.1 • 10 <sup>3</sup>	112 • 10 <sup>3</sup>	122 • 10 <sup>3</sup>	24.1	38	80
DV132M	344.5	304.5	87.1 • 10 <sup>3</sup>	120 • 10 <sup>3</sup>	144 • 10 <sup>3</sup>	156 • 10 <sup>3</sup>	20.1	38	80
DV132ML	404.5	364.5	120 • 10 <sup>3</sup>	156 • 10 <sup>3</sup>	198 • 10 <sup>3</sup>	216.5 • 10 <sup>3</sup>	20.1	38	80
DV160M	419.5	364.5	150 • 10 <sup>3</sup>	195.9 • 10 <sup>3</sup>	248 • 10 <sup>3</sup>	270 • 10 <sup>3</sup>	20.1	42	110
DV160L	435.5	380.5	177.5 • 10 <sup>3</sup>	239 • 10 <sup>3</sup>	262.5 • 10 <sup>3</sup>	293 • 10 <sup>3</sup>	22.15	42	110
DV180	507.5	452.5	266 • 10 <sup>3</sup>	347 • 10 <sup>3</sup>	386 • 10 <sup>3</sup>	432 • 10 <sup>3</sup>	22.15	48	110
DV200	537.5	482.5	203.5 • 10 <sup>3</sup>	258.5 • 10 <sup>3</sup>	302.5 • 10 <sup>3</sup>	330 • 10 <sup>3</sup>	0	55	110
DV225	626.5	556.5	_	490 • 10 <sup>3</sup>	-	_	0	60	140
DV250	658	588	_	630 • 10 <sup>3</sup>	_	_	0	65	140
DV280	658	588	_	630 • 10 <sup>3</sup>	_	_	0	75	140

2ª extremidade do eixo do motor

Consultar a SEW-EURODRIVE sobre carga admissível para a segunda extremidade do eixo do motor.



# 9.6 Tipos de rolamentos admissíveis

Tipo do motor		o do lado A otor com freio)	Rolamento d (montagem com motoredu	n pés, flange,
	Motoredutor	Motor com flange e com pé	Motor CA	Motor com freio
eDT71 - eDT80	6203 2RS J C3	6204 2RS J C3	6203 2RS	S J C3
eDT90 - eDV100	6306 21	RS J C3	6205 2RS	S J C3
eDV112 - eDV132S	6307 2RS J C3	6208 2RS J C3	6307 2RS J C3	_
eDV132M - eDV160M	6309 21	RS J C3	6309 2RS J C3	_
eDV160L - eDV180L	6312 21	RS J C3	6313 2RS J C3	_

Tipo do motor		o do lado A otor com freio)	Rolamento ( (montagem con motoredu	n pés, flange,
	Motoredutor	Motor com flange e com pé	Motor CA	Motor com freio
DR63	6203 2RS J C3	6203 2RS J C3	6202 2RS J C3	_
DT71 - DT80	6303 2RS J C3	6304 2RS J C3	6203 2RS	S J C3
DT90 - DV100	6306 21	RS J C3	6305 2RS	S J C3
DV112 - DV132S	6307 2RS J C3	6308 2RS J C3	6307 2RS	S J C3
DV132M - DV160M	6309 21	RS J C3	6309 2RS	S J C3
DV160L - DV180L	6312 21	RS J C3	6313 2RS	S J C3
DV200LS - DV225M	6314 21	RS J C3	6314 2RS	S J C3
DV250 - DV280S	6316 21	RS J C3	6315 2RS	S J C3

Lubrificação do rolamento: Asonic GHY72



### Declaração de conformidade

Motores e freios da categoria 2G, séries eDT, eDV

## 10 Declaração de conformidade

#### 10.1 Motores e freios da categoria 2G, séries eDT, eDV



SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal

# Konformitätserklärung Declaration of Conformity

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang IV) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix IV)

**SEW-EURODRIVE** 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Motoren sowie die Bremsen in Kategorie 2G der Baureihen eDT, eDV sowie BC, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the motors and brakes in category 2G of the eDT, eDV and BC series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC.

übereinstimmen.

Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonised standards:* 

EN 50 014; EN 50 018; EN 50 019 EN 50 014; EN 50 018; EN 50 019

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE have the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
- techn. Bauunterlagen
- Technical design documentation
- Mitteilung über die Anerkennung der Qualitätsicherung Produktion
- notification about the recognition of the quality assurance production

**SEW-EURODRIVE GmbH & Co** 

Bruchsal, den 09.08.2000

Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue ppa





### 10.2 Motores da categoria 2D, séries eDT, eDV



SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal

# Konformitätserklärung Declaration of Conformity

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang IV) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix IV)

**SEW-EURODRIVE** 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Motoren in Kategorie 2D der Baureihen eDT, eDV, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the motors in category 2D of the eDT and eDV series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC.

übereinstimmen.

Angewandte harmonisierte Normen: EN 50 014; EN 50 281
Applicable harmonised standards: EN 50 014; EN 50 281

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE have the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
- techn. Bauunterlagen
- Technical design documentation
- Mitteilung über die Anerkennung der Qualitätsicherung Produktion
- notification about the recognition of the quality assurance production

**SEW-EURODRIVE GmbH & Co** 

Bruchsal, den 09.10.2000

Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue ppa



### Declaração de conformidade

### 10.3 Motores e motores com freio da categoria 3D séries CT e CV





SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal

# Konformitätserklärung Declaration of Conformity

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

**SEW-EURODRIVE** 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Motoren und Bremsmotoren in der Kategorie 3D der Baureihen CT und CV, auf die sich diese

Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the motors and brake motors in categories 3D of the CT and CV series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC.

übereinstimmen.

Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonised standards:* 

EN 50 014; EN 50 281-1-1 EN 50 014; EN 50 281-1-1

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
- techn. Bauunterlagen
- Technical design documentation

**SEW-EURODRIVE GmbH & Co** 

Bruchsal, den 20.05.2003

Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue ppa





### 10.4 Motores e motores com freio da categoria 3G e 3D, séries DT e DV





SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal

# Konformitätserklärung Declaration of Conformity

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

**SEW-EURODRIVE** 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Motoren und Bremsmotoren in der Kategorie 3G und 3D der Baureihen DR63, DT und DV, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the motors and brake motors in categories 3G and 3D of the DR63, DT and DV series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC.

übereinstimmen.

Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonised standards:* 

EN 50 014; EN 50 021; EN 50 281-1-1 EN 50 014; EN 50 021; EN 50 281-1-1

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
- techn. Bauunterlagen
- Technical design documentation

**SEW-EURODRIVE GmbH & Co** 

Bruchsal, den 20.05.2003

Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue

ppa





### 11 Glossário

	١.
,	
•	•

Ajuste dos parâmetros do conversor de freqüência Atribuição conversor de freqüência / servomotores assíncronos 49

#### C

Colocação em operação 54

Condições ambientais durante a operação 38

Contra recuo 57

Correntes de operação 81

Curvas de torque x freqüência características para limitação térmica 45

#### D

Dados Técnicos 76

Denominação do tipo 8

#### Ε

Entreferro de trabalho 7
Estrutura do motor 7

#### F

Falhas na operação com conversores de freqüência
Falhas no freio 60
Falhas no motor 59
Fita de aquecimento 58
Forças radiais 85

#### 

Indicações de segurança 6
Informação sobre cablagens 14
Inspeção / Manutenção 61
Instalação 11
Instalação do motor 12
Instalação elétrica 13
Intervalos de manutenção 62

#### М

Manutenção de motores e freios 63

Manutenção dos freios BC 67

Modos de operação e valores limite 39

Motores assíncronos da categoria IIG3D 34

Motores CA
Forças radiais 85

Motores da categoria 2D 19

Motores da categoria 2G 22

Motores da categoria 3D 26

Motores da categoria IIG3D 26

Motores e motores com freio da categoria 2G 1

#### 0

Operação de conversores de freqüência com motores 40

#### Ρ

55

Projeção motores CA

Cálculo da força radial 85

#### Т

Tipos de rolamento de esferas 87
Tolerâncias de instalação 13
Trabalho de comutação 76
Trabalho de comutação permitido do freio 78

#### V

Valores limite para corrente e torque 46



Alemanha			
Direção principal Fábrica Vendas Assistência técnica	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de Assistência electrónica: Tel. +49 171 7210791 Assistência das caixas redutoras e motores: Tel. +49 172 7601377
Montadoras Assistência técnica	Garbsen (próximo a Hannover)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen Endereço postal Postfach 110453 · D-30804 Garbsen	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 scm-garbsen@sew-eurodrive.de
	Kirchheim (próximo a München)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 scm-kirchheim@sew-eurodrive.de
	Langenfeld (próximo a Düsseldorf)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 scm-langenfeld@sew-eurodrive.de
	<b>Meerane</b> (próximo a Zwickau)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 scm-meerane@sew-eurodrive.de
	Para mais ende	reços consulte os serviços de assistência na A	llemanha.

França			
Fábrica Vendas Assistência técnica	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais ende	ereços consulte os serviços de assistência na	França.





África da Oud			
África do Sul			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Joanesburgo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-2311 ljansen@sew.co.za
	Cidade do Cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Argélia			
Vendas	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 2 8222-84 Fax +213 2 8222-84
Argentina			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Austrália			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Brasil			
Fábrica Vendas Assistência técnica	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Para mais endereç	cos consulte os serviços de assistência no Brasil.	
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 (2) 9532565 Fax +359 (2) 9549345 bever@mbox.infotel.bg





Camarões			
Vendas	Douala	Serviços de assistência eléctrica Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03
Canadá			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais ender	eços consulte os serviços de assistência no Canad	lá.
Chile			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 sewsales@entelchile.net
China			
Fábrica Montadora Vendas Assistência técnica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew.com.cn
Montadoras Vendas Assistência técnica	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
Colômbia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@andinet.com
Coréia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr
Croácia			
Vendas Assistência técnica	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36





Di			
Dinamarca	1/	OF MENDODDING AND	T. I 45 40 0505 00
Montadoras Vendas Assistência técnica	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Eslovênia			
Vendas Assistência técnica	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es
Estônia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231
EUA			
Fábrica Montadora Vendas Assistência técnica	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montadora Vendas Assistência técnica	São Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
	Filadélfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Para mais endered	ços consulte os serviços de assistência nos EUA.	
Finlândia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 3 589-300 Fax +358 3 7806-211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Grã-Bretanha			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Grécia			
Vendas Assistência técnica	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr Boznos@otenet.gr





Hong Kong			
Montadoras	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD.	Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Vendas Assistência técnica	nong Kong	Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com
Hungria			
Vendas Assistência técnica	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 sew-eurodrive.voros@matarnet.hu
Índia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 sew.baroda@gecsl.com
Escritórios técnicos	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 sewbangalore@sify.com
	Mumbai	SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai	Tel. +91 22 28348440 Fax +91 22 28217858 sewmumbai@vsnl.net
Irlanda			
Vendas Assistência técnica	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458
Itália			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it
Japão			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Líbano			
Vendas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Luxemburgo			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Macedônia			
Vendas	Skopje	SGS-Skopje / Macedonia "Teodosij Sinactaski" 66 91000 Skopje / Macedonia	Tel. +389 2 384 390 Fax +389 2 384 390 sgs@mol.com.mk
Malásia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my





Vendas         Casablanca         S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca         Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax +212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma           Noruega         Montadoras Vendas Assistência técnica         Moss         SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss         Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 Sew@sew-eurodrive.no           Nova Zelândia         Montadoras Vendas Assistência técnica         Auckland         SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland         Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz           Christchurch         SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch         Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz           Países Baixos           Montadoras Vendas Assistência técnica         Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085         Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu	215-88 et.net.ma  41-020 41-040 rodrive.no  45627 40165 urodrive.co.nz  4-6251 5-6455 urodrive.co.nz  463-700 155-552 ctor.nu iu  25280 93002 ra.com.pe
Société de Réalisations Mécaniques	215-88 et.net.ma  41-020 41-040 rodrive.no  45627 40165 urodrive.co.nz  4-6251 5-6455 urodrive.co.nz  463-700 155-552 ctor.nu iu  95280 93002 ra.com.pe
Noruega   Montadoras   Moss   SEW-EURODRIVE A/S   Tel. +47 69 241-020   Fax +47 69 241-040   Solgaard skog 71   Fax +47 69 241-040   Sew@sew-eurodrive.no	et.net.ma  41-020 41-040 rodrive.no  45627 40165 urodrive.co.nz  4-6251 5-6455 urodrive.co.nz  463-700 155-552 ctor.nu uu  95280 93002 ra.com.pe
Noruega         Montadoras Vendas Assistência técnica         Moss Solgaard skog 71 Fax +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no           Nova Zelândia         Montadoras Vendas Assistência técnica         Auckland         SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Fax +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz           Assistência técnica         Bew-Eurodrive New Zealand Ze	41-020 41-040 rodrive.no 45627 40165 urodrive.co.nz 4-6251 5-6455 urodrive.co.nz 463-700 155-552 ctor.nu nu
Montadoras Vendas Assistência técnica         Moss         SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 Fax +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 Sew@sew-eurodrive.no           Nova Zelândia         Montadoras Vendas Assistência técnica         Auckland         SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Fax +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 Sales@sew-eurodrive.co.nz           Vendas Assistência técnica         Buckland         SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Fax +64 9 2740165 Sales@sew-eurodrive.co.nz           East Tamaki Auckland         SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 Sales@sew-eurodrive.co.nz           Países Baixos           Montadoras Vendas Assistência técnica         Rotterdam         VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 Fax +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 NL-3044 AS Rotterdam         Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 NL-3044 AS Rotterdam	41-040 rodrive.no  45627 40165 urodrive.co.nz  4-6251 5-6455 urodrive.co.nz  463-700 155-552 ctor.nu iu  95280 93002 ra.com.pe
Vendas   Assistência técnica   Solgaard skog 71   Fax +47 69 241-040   sew@sew-eurodrive.no	41-040 rodrive.no  45627 40165 urodrive.co.nz  4-6251 5-6455 urodrive.co.nz  463-700 155-552 ctor.nu iu  95280 93002 ra.com.pe
Nova Zelândia	45627 40165 476251 5-6455 463-700 463-700 455-552 6tor.nu 190 95280 93002 ra.com.pe
Nova Zelândia	45627 40165 urodrive.co.nz 4-6251 5-6455 urodrive.co.nz 463-700 155-552 ctor.nu iu
Montadoras Vendas Assistência técnica  Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 S2 Greenmount drive East Tamaki Auckland  Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Tel. +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz  Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 Christchurch Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz  Países Baixos  Montadoras Vendas Assistência técnica  Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 Industrieweg	40165 urodrive.co.nz 4-6251 5-6455 urodrive.co.nz 463-700 155-552 ctor.nu iu 95280 93002 ra.com.pe
Vendas Assistência técnica         P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland         Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz           Christchurch         SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch         Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz           Países Baixos         Wontadoras Vendas Assistência técnica         VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam         Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu	40165 urodrive.co.nz 4-6251 5-6455 urodrive.co.nz 463-700 155-552 ctor.nu iu 95280 93002 ra.com.pe
Assistência técnica  82 Greenmount drive East Tamaki Auckland  Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Fax +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz  Países Baixos  Montadoras Vendas Assistência técnica  Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam  Sales@sew-eurodrive.co.nz  Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu	urodrive.co.nz 4-6251 5-6455 urodrive.co.nz 463-700 155-552 ctor.nu iu 95280 93002 ra.com.pe
East Tamaki Auckland  Christchurch  SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch  Países Baixos  Montadoras Vendas Assistência técnica  East Tamaki Auckland  Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz  Tel. +31 10 4463-700 Industrieweg 175 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu	4-6251 5-6455 urodrive.co.nz 463-700 155-552 ctor.nu iu 95280 93002 ra.com.pe
Países Baixos  Montadoras Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Tel. +31 10 4463-700 Industrieweg 175 Fax +31 10 4155-552 Assistência técnica NL-3044 AS Rotterdam http://www.vector.nu	5-6455 urodrive.co.nz 463-700 155-552 ctor.nu iu 95280 93002 ra.com.pe
Países Baixos  Montadoras Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Tel. +31 10 4463-700 Vendas Industrieweg 175 Fax +31 10 4155-552 Assistência técnica NL-3044 AS Rotterdam http://www.vector.nu	urodrive.co.nz 463-700 155-552 ctor.nu iu 95280 93002 ra.com.pe
Países Baixos  Montadoras Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Tel. +31 10 4463-700 Vendas Industrieweg 175 Fax +31 10 4155-552 Assistência técnica NL-3044 AS Rotterdam http://www.vector.nu	95280 93002 ra.com.pe
MontadorasRotterdamVECTOR Aandrijftechniek B.V.Tel. +31 10 4463-700VendasIndustrieweg 175Fax +31 10 4155-552Assistência técnicaNL-3044 AS Rotterdamhttp://www.vector.nu	155-552 ctor.nu iu 95280 93002 ra.com.pe
VendasIndustrieweg 175Fax +31 10 4155-552Assistência técnicaNL-3044 AS Rotterdamhttp://www.vector.nu	155-552 ctor.nu iu 95280 93002 ra.com.pe
Assistência técnica NL-3044 AS Rotterdam http://www.vector.nu	25280 93002 ra.com.pe
The state of the s	95280 93002 ra.com.pe
	93002 ra.com.pe
NL-3004 AB Rotterdam	93002 ra.com.pe
Peru	93002 ra.com.pe
Montadoras Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES Tel. +51 1 3495280	ra.com.pe
VendasS.A.C.Fax +51 1 3493002Assistência técnicaLos Calderos # 120-124sewperu@terra.com.pe	
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	7710-90
Polônia	7710-90
Montadoras Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. Tel. +48 42 67710-90	
Vendas ul. Techniczna 5 Fax +48 42 67710-99	
Assistência técnica PL-92-518 Lodz http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl	
Portugal	
Montadoras Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Tel. +351 231 20 9670	20 9670
Vendas         Apartado 15         Fax +351 231 20 3685	
Assistência técnica P-3050-901 Mealhada http://www.sew-eurodrive.pt	
infosew@sew-eurodrive.pt	-eurodrive.pt
República Checa	
Vendas         Praga         SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.         Tel. +420 220121234 + 22012123	
Business Centrum Praha Fax +420 220121237 Luná 591 http://www.sew-eurodrive.cz	121237
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice sew@sew-eurodrive.cz	
Romênia	w-eurodrive.cz
Vendas Bucareste Sialco Trading SRL Tel. +40 21 230-1328	w-eurodrive.cz
Assistência técnica str. Madrid nr.4 Fax +40 21 230-7170 71222 Bucuresti sialco@sialco.ro	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328
	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328 30-7170
Rússia         Vendas         São         ZAO SEW-EURODRIVE         Tel. +7 812 5357142 +812 535043	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328 30-7170
<b>Petersburgo</b> P.O. Box 263 Fax +7 812 5352287	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328 30-7170 0.ro
RUS-195220 St. Petersburg sew@sew-eurodrive.ru	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328 30-7170 0.ro
Senegal	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328 30-7170 b.ro 357142 +812 5350430 352287
Vendas Dakar SENEMECA Tel. +221 849 47-70	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328 30-7170 0.ro 357142 +812 5350430 352287
TOTIGGS DARKI OLINLIVILOM ICI. TZZ I 043 47-70	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328 30-7170 ro 357142 +812 5350430 352287 rodrive.ru
Mécanique Générale Fax +221 849 47-70  Km 8, Route de Rufisque senemeca@sentoo.sn	w-eurodrive.cz rodrive.cz 30-1328 30-7170 5.ro 357142 +812 5350430 352287 rodrive.ru





Singapura			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 1705 Fax +65 68612827 Telex 38 659 sales@sew-eurodrive.com.sg
Suécia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Suiça			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Basileia	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 41717-17 Fax +41 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76
Turquia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr
Venezuela			
Montadora Vendas Assistência técnica	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net



